
MODULYS XM

50 a 300 kW para arquitectura paralela El SAI modular redundante







CONTENIDO

1.	. CEF	RTIFICADO Y CONDICIONES DE GARANTIA	.4
2.	2.1. 2.2. 3.1. 3.2.	RMAS DE SEGURIDAD Descripción de los símbolos Abreviaturas Requisitos ambientales Manipulación Fijación del SAI	.6 .7 .8 .10
4.	. INS	STALACIÓN ELÉCTRICA	.12
	4.1.	. Configuración del SAI - Una sola unidad	.12
		4.1.1. La alimentación de red y la alimentación auxiliar se conectan por separado (con baterías exte	rnas) 12
		4.1.2. Requisitos eléctricos - Una sola unidad	.12
	4.2.	. Configuración del SAI - Paralela	.14
		4.2.1. Sistema paralelo con arquitectura común aguas arriba	.14
		4.2.2. Requisitos eléctricos - Sistema paralelo con arquitectura común aguas arriba	.15
		4.2.3. Sistema paralelo con arquitectura distribuido aguas arriba	.16
	4.3.	. Protección de retroalimentación	.18
	4.4.	. Colocación del cable	.19
5.	. PRI	ESENTACIÓN GENERAL	.20
	5.1.	. Presentación general - Una única unidad	.20
	5.2.	. Presentación general - Configuración paralela	.21
	5.3.	. Diagrama de cableado interno de una sola unidad	.22
6.	. CO	NEXIONES	.23
	6.1.	. Alimentación de red y la alimentación auxiliar conectadas por separado	.24
	6.2.	. La alimentación y la alimentación auxiliar se conectan juntas	.24
	6.3.	. Conexión de batería externa	.25
7.	. SUS	STITUCIÓN DEL MÓDULO	.26
	7.1.	. Inserción del módulo de potencia	.26
	7.2.	. Retirada del módulo de potencia	.27
	7.3.	. Sustitución del módulo de bypass	.28
8.	. IND	DICACIÓN DEL ESTADO DEL SAI - LED, PANEL DE CONTROL Y PANTALLA	.29
	8.1.	. Indicación de LED	.29
	8.2.	. Panel de control	.30
		8.2.1. Extracción del panel de control	.30
		8.2.2. Descripción del panel de control	.31
		8.2.3. Descripción de la pantalla	.32
		8.2.4. Diseño del menú	.33
	8.3.	. Modo de funcionamiento	.37
	8.4.	. Estado	.37
		8.4.1. Página de estado	
	8.5.	. Gestión de alarmas	
		8.5.1. Informe de alarmas	
		8.5.2. Alarma emergente	
		8.5.3. Página de alarma	
	8.6.	. Animación sinóptica	
		8.6.1. Iconos adicionales	
	8.7.	. Página de registro de eventos	.43

8	.8. Descripciones de las funciones de menú	44
Ü	8.8.1. Introducción de contraseñas	
	8.8.2. Menú SUPERVISIÓN.	
	8.8.3. Menú REGISTRO DE EVENTOS	
	8.8.4. Menú MEDICIONES	
	8.8.5. Menú CONTROLES	
	8.8.6. Menú UPS CONFIGURACIÓN SAI	
	8.8.7. Menú PARÁMETROS DE USUARIO	
0	8.8.8. Menú SERVICIO	
0		
	8.9.1. Modificación del color de la fase	
	ROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN	
	.1. Conexión.	
	.2. Desconexión	
	.3. Operaciones de bypass	
	.4. Tiempo prolongado sin uso	
	.5. Apagado de emergencia	
	MODOS DE FUNCIONAMIENTO	
	0.1. Modo online	
	0.2. Modo de alta eficiencia	
	0.3. Modo convertidor	
	0.4. Funcionamiento con bypass de mantenimiento	
1	0.5. Funcionamiento con grupo electrógeno (GENSET)	.49
11.	CARACTERÍSTICAS DE SERIE Y OPCIONES	.50
1	1.1. ADC+SL card	.51
	11.1.1. Temperature sensor	.53
1	1.2. Tarjeta LIB-ADC	.54
1	1.3. Net Vision card	.54
	11.3.1. EMD	.55
	1.4. ACS card	
1	1.5. Remote touchscreen display	.55
	1.6. Top air exhausted	
	1.7. Kit para IP21	
	1.8. Top entry cables	
	1.9. Kit for common mains (CBAR)	
	1.10. Kit para conexión TN-C / Neutro-Tierra	
1	1.11. Cold Start	.57
12.	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	.58
1	2.1. Alarmas del sistema	.58
1	2.2. Estado del sistema	.59
13.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	.60
	3.1. Baterías	
1	3.2. Ventiladores y condensadores	.60
14	PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE	.61
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	5.1. Sistema de la unidad	
	5.1. Sistema de la unidad	
- 1	o.z. olatema parateto	.03

1. CERTIFICADO Y CONDICIONES DE GARANTÍA

Este sistema de alimentación ininterrumpida SOCOMEC está garantizado frente a cualquier defecto de fabricación o materiales.

El periodo de validez de la garantía es de 12 (doce) meses a partir de la fecha de puesta en servicio, si dicha activación la realiza personal de SOCOMEC o personal de un centro de soporte autorizado por SOCOMEC, y nunca será superior a 15 (quince) meses tras el envío desde SOCOMEC.

La garantía es válida dentro del territorio nacional. Si el SAI se exporta fuera del territorio nacional, la garantía estará limitada a la cobertura de las piezas usadas para reparar el fallo.

Esta garantía es válida si el producto es recogido en fábrica y cubre el trabajo y las piezas usadas para reparar el fallo.

La garantía no será de aplicación en los siguientes casos:

- Daños ocasionados por circunstancias fortuitas o fuerzas mayores (rayos, inundaciones, etc.).
- Fallo debido a negligencia o mal uso (uso fuera de tolerancia: temperatura, humedad, ventilación, alimentación eléctrica, carga conectada, baterías).
- Mantenimiento insuficiente o inadecuado.
- En caso de mantenimiento, reparaciones o modificaciones no realizadas por personal de SOCOMEC o personal de un centro de soporte autorizado por SOCOMEC.
- No se ha efectuado la recarga de la batería según las indicaciones del embalaie y del manual, debido a un almacenamiento prolongado o a la inactividad del SAI.

SOCOMEC, a su discreción, podrá optar por realizar la reparación del producto o sustituir las piezas dañadas o defectuosas utilizando piezas nuevas o piezas usadas de calidad equivalente en cuanto a funcionalidad y rendimiento.

Las piezas dañadas o defectuosas sustituidas gratuitamente por el fabricante deben ponerse a disposición de SOCOMEC, para que este sea su único propietario.

El periodo de validez de la garantía no se ampliará por el hecho de que el aparato se modifique ni porque alguno de sus componentes se sustituya o repare durante el período de validez.

SOCOMEC no acepta en ningún caso responsabilidad por los daños (incluidos, entre otros, daños por la pérdida de ingresos, interrupción de actividad comercial, pérdida de información u otras pérdidas económicas) derivados del uso del producto.

SOCOMEC se reserva el derecho de propiedad completo y exclusivo sobre este documento. SOCOMEC solo concede al destinatario del presente documento el derecho personal a utilizarlo para la aplicación indicada por SOCOMEC. Queda prohibida cualquier reproducción, modificación o difusión de este documento, ya sea total o parcial, y sea cual sea el medio utilizado para ello, si no se dispone del consentimiento expreso y por escrito de SOCOMEC.

Este documento no es una especificación técnica. SOCOMEC se reserva el derecho a modificar la información suministrada sin necesidad de previo aviso.

2. NORMAS DE SEGURIDAD

En el presente manual de usuario se especifican los procedimientos de instalación y mantenimiento, información técnica e instrucciones de seguridad de SOCOMEC. Para más información visite el sitio web de Socomec: www.socomec.com.



NOTA:

Cualquier trabajo que se realice en el equipo debe ser desempeñado por un técnico experto y cualificado



NOTA:

Antes de realizar cualquier operación con la unidad, lea atentamente el Manual de instalación y uso. Conserve este manual para consultarlo en el futuro.



¡PELIGRO!

El incumplimiento de las normas de seguridad puede producir accidentes mortales o lesiones graves, y dañar el equipo o el medio ambiente.



¡PRECAUCIÓN!

Si la unidad presenta daños externos o internos, o si cualquiera de los accesorios está dañado o falta, póngase en contacto con SOCOMEC. No utilice la unidad si ha sufrido un choque mecánico violento de cualquier tipo.



NOTA:

Instale la unidad respetando las holguras y los espacios libres para permitir el acceso a dispositivos de manipulación y garantizar una ventilación suficiente (consulte el capítulo 'Electrical requirements').



ΝΟΤΔ.

Utilice solo los accesorios aconsejados por el fabricante o vendidos por este.



NOTA:

Cuando se desplaza el módulo de un sitio frío a otro caliente, espere aproximadamente dos horas antes de poner en marcha la unidad.



NOTA:

Al realizar la instalación eléctrica, deben tenerse en cuenta todas las normativas aplicables especificadas por la IEC, en particular IEC 60364, y por el proveedor de electricidad. Deben tenerse en cuenta todas las normas nacionales aplicables a las baterías. Para más información, consulte el capítulo 'Technical specifications'.



¡ATENCIÓN!

Conecte el conductor de protección a tierra (PE) antes de hacer cualquier otra conexión.



NOTA:

El instalador tiene la obligación de implementar la protección backfeed con el uso de dispositivos de aislamiento de la línea de entrada de CA externa al SAI. Consulte el capítulo 'Electrical requirements'.



:PELIGRO! RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

. Antes de efectuar cualquier operación en la unidad (limpieza y mantenimiento, conexión de los aparatos, etc.) desconecte todas las fuentes de energía.



¡PELIGRO! RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Después de desconectar todas las fuentes de energía espere unos 5 minutos para la descarga completa de la unidad.



ΝΟΤΔ.

El SAI puede alimentarse con un sistema de distribución de IT con un conductor neutro.



NOTA:

Cualquier uso diferente al propósito especificado será considerado indebido. Ni el fabricante ni el proveedor no se hacen responsable de los daños resultantes de ello. El riesgo y la responsabilidad recaen en el administrador del sistema.

NOTA: El producto que ha elegido se ha diseñado exclusivamente para uso comercial e industrial. Es posible que deba adaptarse el producto para aplicaciones críticas particulares como sistemas de soporte vital, aplicaciones médicas, transporte comercial, instalaciones nucleares o cualquier otra aplicación o sistema en el que un fallo del producto pueda provocar daños personales o materiales de gran importancia. Para esos usos, recomendamos que se ponga en contacto previamente con SOCOMEC y confirme la capacidad de estos productos para cumplir el nivel necesario de seguridad, rendimiento, fiabilidad y cumplimiento de las leyes, regulaciones y especificaciones pertinentes.



Este producto está diseñado para aplicaciones comerciales e industriales; pueden ser necesarias restricciones de instalación o medidas adicionales para prevenir perturbaciones.



Este producto es un SAI de categoría C3. En un entorno residencial, este producto puede provocar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario debe tomar las medidas adecuadas para eliminar el problema.

Requisitos de seguridad de baterías secundarias e instalaciones de baterías.



El instalador es responsable de asegurarse que la instalación de las baterías y su entorno operativo están conformes con los códigos y normas de seguridad nacionales e internacionales.

2.1. Descripción de los símbolos

Símbolos	Descripción
	Borne de tierra protector (PE).
	Solo personal autorizado. Solo personal cualificado puede trabajar en las baterías.
	No utilizar llamas libres y no provocar chispas cerca de los acumuladores.
	No fumar.
	¡Carga de baterías! Las baterías y piezas relacionadas contienen plomo, que es peligroso para la salud si se ingiere. Lavarse las manos después de manipularlo.
Ŵ	¡Los acumuladores pesan mucho! Utilice medios de transporte y elevación adecuados para trabajar con plena seguridad.
A	Riesgo de descarga eléctrica La conexión en serie de varios acumuladores genera tensiones peligrosas.
	Riesgo de explosión ¡Evite cortocircuitos! No deje nunca herramientas u objetos metálicos sobre las baterías.
	Líquidos corrosivos (electrolito).
	Lea atentamente las instrucciones de uso. Lea el manual de usuario antes de realizar cualquier operación.
In S	Utilice guantes protectores

Símbolos	Descripción
	Utilice calzado de seguridad.
	Utilice gafas de protección.
	Utilice un delantal de protección en caso de accidente, uso inadecuado, avería o fuga de electrolito.
	Utilice una máscara de gas en caso de accidente, uso inadecuado, avería o fuga de electrolito.
	En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua abundante y consulte a un médico. En caso de accidente o malestar, llame inmediatamente a un médico.
又	No desechar en el flujo normal de residuos (símbolo WEEE).

2.2. Abreviaturas

En este documento, se utilizan las siguientes abreviaturas:

BMS	Sistema de supervisión de baterías				
CEM	Compatibilidad electromagnética				
НМІ	Interfaz hombre máquina				
IEC	Comisión Electrotécnica Internacional				
IMD	Dispositivo de supervisión del aislamiento				
BLI	Batería Li-lon				
MBMS	BMS Maestro				
PE	Tierra de protección				
SOC	Estado de carga				
SOH	Estado de salud				
PCS	Limitador de sobretensión				
THDI	Distorsión armónica total de corriente				
THDV	Distorsión armónica total de voltaje				
SAI	Sistema de alimentación ininterrumpida				

3. REQUISITOS AMBIENTALES Y MANIPULACIÓN



NOTA:

Antes de realizar cualquier operación con la unidad, lea atentamente el capítulo 'Safety standards'.

3.1. Requisitos ambientales


La sala debe:

- ser de tamaño adecuado
- estar libre de materiales conductivos, inflamables y corrosivos;
- no estar expuesta directamente a la luz solar.


El suelo debe ser capaz de soportar el peso de la unidad y garantizar su estabilidad. La unidad se ha diseñado exclusivamente para instalación en interiores.


POSICIONAMIENTO EN LA SALA - UNA SOLA UNIDAD

Vista superior: salida de aire trasera





POSICIONAMIENTO EN LA SALA - SISTEMA - BATERÍA COMPARTIDA





POSICIONAMIENTO EN LA SALA - SISTEMA - BATERÍA DISTRIBUIDA





3.2. Manipulación

- El embalaje garantiza la estabilidad de la unidad durante el envío y el desplazamiento físico.
- La unidad debe mantenerse en posición vertical durante todas las operaciones de envío y manipulación.
- Compruebe que la capacidad de carga del pavimento sea la adecuada para sostener el peso de la unidad.
- Lleve la unidad embalada lo más cerca posible del lugar de instalación.



¡ATENCIÓN! ¡PESO ELEVADO!

Mueva la unidad con la ayuda de una carretilla elevadora, prestando la máxima atención en todo momento.



La unidad DEBE manipularse por un mínimo de dos personas. Las personas DEBEN situarse a ambos lados del SAI, según la dirección del movimiento.



Evite desplazar la unidad aplicando presión a la puerta frontal.



Cuando traslade la unidad, aunque se haga en superficies con muy poca inclinación, utilice el equipamiento de bloqueo y los dispositivos de frenado para asegurar que la unidad no caiga.



¡ATENCIÓN!

Las siguientes instrucciones deben llevarse a cabo antes de mover la unidad (después de la colocación inicial).

No tener en cuenta esta advertencia podría provocar la caída de la unidad, daños al equipamiento, lesiones e incluso la muerte.




¡ATENCIÓN! RIESGO DE VUELCO

Las cuatro patas deben asegurarse de manera uniforme para garantizar que la unidad sea estable.



NOTA:


Antes de realizar cualquier operación en la unidad, lea atentamente el capítulo «Normas de seguridad».



3.3. Fijación del SAI

El SAI puede fijarse con o sin kit sísmico conforme a la norma para instalaciones sísmicas.

Instalación de SAI para zonas sísmicas de Zona 4



4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA




NOTA:

Antes de realizar cualquier operación con la unidad, lea atentamente el capítulo 'Safety standards'.

4.1. Configuración del SAI - Una sola unidad

4.1.1. La alimentación de red y la alimentación auxiliar se conectan por separado (con baterías externas)



LEYENDA

- A Interruptor automático magnetotérmico de red de entrada.
- B Interruptor automático magnetotérmico de red auxiliar.
- Interruptor de bypass de mantenimiento externo⁽¹⁾.
- G Interruptor de salida de la unidad.
- Interruptor de alimentación auxiliar de la unidad.
- SAI

(1) Conecte un contacto de apertura anticipada normalmente cerrado del interruptor del bypass de mantenimiento externo al conector específico.

4.1.2. Requisitos eléctricos - Una sola unidad

La instalación y el sistema deben cumplir con la normativa nacional. El panel de distribución eléctrica debe disponer de un sistema de seccionamiento y protección en las redes de entrada y en las auxiliares. No es necesario ningún RCD cuando el SAI se instala en un sistema TN-S. El RCD no está permitido en sistemas TN-C. Si se necesita un RCD, debe utilizarse uno tipo B.

CABLE DEL SISTEMA - SELECCIÓN MÁXIMA							
Número de unida	des	1	2	3	4	5	6
Bornes de los rectificadores	Flexibles			2 x	150		
(mm²) ⁽¹⁾	Rígidos			2 x	150		
Bornes del bypass (mm²)(1)	Flexibles	2 x 150					
Domes del bypass (mm-)	Rígidos			2 x	150		
Bornes de la batería (mm²)	Flexibles			2 x	150		
Domes de la bateria (minis)	Rígidos	2 x 150					
Bornes de salida (mm²)(1)	Flexibles	2 x 150					
Domes de Salida (MITIS)	Rígidos			2 x	150	·	

Bornes M10 Par de apriete 20 Nm

La sección máxima se determina según el tamaño de los bornes.

(1) El tamaño del conductor neutro no puede ser menor que el del conductor de fase.

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN RECOMENDADOS - Rectificador								
Número de módulos		1	2	3	4	5	6	
Potencia del sistema (kW)		50	100	150	200	250	300	
Curva C del interruptor	mín.	100	200	320	400	630	630	
automático (A)	máx.	630	630	630	630	630	630	
Entrada diferencial ⁽¹⁾ (A)			0	,5				

Interruptor/disyuntor recomendado con umbral de intervención magnética ≥10 ln (curva C). Es necesario utilizar un disyuntor selectivo de curva D si se utiliza un transformador externo opcional. El valor mínimo depende de la sección de los cables de alimentación en la instalación, mientras que el valor máximo está limitado por el armario del SAI.

(1). ¡Precaución! La detección de corriente residual (RCD) solo puede utilizarse con red eléctrica de entrada y auxiliar comunes (configuración no recomendada). Debe situarse aguas arriba de la conexión entre la red de entrada y la red auxiliar. Utilice detectores de corriente residual de cuatro polos de tipo B (S). Las corrientes de fuga se deben sumar a las del SAI y en las fases transitorias (fallos y retornos de la alimentación de red) se pueden producir picos de corriente de duración breve. Cuando existan cargas con elevadas corrientes de fuga, deberá adecuar la protección de corriente residual. En cualquier caso, se recomienda una comprobación preliminar de la corriente de fuga hacia tierra con el SAI instalado y en funcionamiento con la carga definitiva a fin de evitar el disparo del RCD.

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN RECOMENDADOS - Red auxiliar								
Número de módu	ulos	1	2	3	4	5	6	
Potencia del sistema (kW)		50	100	150	200	250	300	
Curva C del interruptor	mín.	100	200	320	400	630	630	
automático (A)	máx.	630	630	630	630	630	630	

Interruptor/disyuntor recomendado con umbral de intervención magnética ≥10 ln (curva C). Es necesario utilizar un disyuntor selectivo de curva D si se utiliza un transformador externo opcional. El valor mínimo depende de la sección de los cables de alimentación en la instalación, mientras que el valor máximo está limitado por el armario del SAI.

La corriente condicional de cortocircuito (Icc) según IEC 62040-1 es de 65 kA rms, siempre que el SAI esté protegido por un MCCB con capacidad de ruptura y capacidad de limitación de corriente adecuadas en condiciones de cortocircuito. Para información más detallada, póngase en contacto con SOCOMEC.


4.2. Configuración del SAI - Paralela



NOTA:

Antes de realizar cualquier operación con la unidad, lea atentamente el capítulo 'Safety standards'.

4.2.1. Sistema paralelo con arquitectura común aguas arriba



LEYENDA

- A Interruptor automático magnetotérmico de la red de entrada del sistema.
- B Interruptor automático magnetotérmico de la red auxiliar del sistema.
- C Interruptor de bypass para mantenimiento externo del sistema (conecte el estado de señal a la tarjeta paralela)
- D Conmutador de salida de la unidad
- E Conmutador de parada del sistema
- F Interruptor de la red de entrada de la unidad
- G Interruptor de la red auxiliar de la unidad

4.2.2. Requisitos eléctricos - Sistema paralelo con arquitectura común aguas arriba

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN RECOMENDADOS - Rectificador								
Número de unida	ides	1	2	3	4	5	6	
Potencia del sistema (kW)		300	600	900	1200	1.500	1800	
Curva C del interruptor	mín.	630	1250	2000	2500	3200	4000	
automático (A)	máx.	4000	4000	4000	4000	4000	4000	


DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN RECOMENDADOS - Red auxiliar								
Número de unida	ades	1	2	3	4	5	6	
Potencia del sistema (kW)		300	600	900	1200	1.500	1800	
Curva C del interruptor automático (A)	mín.	630	1000	1600	2000	2500	3200	
	máx.	3200	3200	3200	3200	3200	3200	

La corriente condicional de cortocircuito (Icc) según IEC 62040-1 es de 65 kA rms, siempre que el SAI esté protegido por un MCCB con capacidad de ruptura y capacidad de limitación de corriente adecuadas en condiciones de cortocircuito. Para información más detallada, póngase en contacto con SOCOMEC.



Para conocer el tamaño de los seccionadores de una sola unidad, consulte las tablas del capítulo 4.1.2

4.2.3. Sistema paralelo con arquitectura distribuido aguas arriba



LEYENDA

- A Interruptor automático magnetotérmico de entrada de red de la unidad.
- B Interruptor automático magnetotérmico de la red auxiliar de la unidad.
- C Interruptor de bypass para mantenimiento externo del sistema (conecte el estado de señal a la tarjeta paralela)
- D Conmutador de salida de la unidad
- E Conmutador de parada del sistema



NOTA:

Para conocer el tamaño de los seccionadores de una sola unidad, consulte las tablas del capítulo 4.1.2



NOTA:

Para garantizar la integridad de los tiristores del bypass:

- l2t debe ser menor que 500 kA2s y la corriente de pico debe ser menor que 10 kA durante 20 ms.



El SAI se ha diseñado para sobretensiones transitorias en instalaciones de categoría II. Si el SAI es parte del circuito eléctrico del edificio, o si es probable que esté sometido a sobretensiones transitorias en instalaciones de categoría III, debe suministrarse una protección externa adicional, bien en el SAI o en la red de alimentación de CA al SAI.

\bigwedge

¡ATENCIÓN!

El conductor de conexión a tierra de protección (PE) debe tener suficiente capacidad de corriente. La sección del cable de PE tiene que elegirse de acuerdo con la CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN DE CORRIENTE del circuito de tierra que depende de la disposición y ubicación de los dispositivos de protección contra sobrecorrientes.



NOTA:

Se necesita un cable de alimentación trifásico de 4 hilos. La unidad puede instalarse en sistemas de distribución de CA TN, TT y TI (IEC 60364-3).



El SAI se ha diseñado para usarlo en interiores, según IEC 60721-3-3 con un nivel de contaminación inferior o igual a 2 (contaminación no conductiva).



El interruptor de apagado del sistema E siempre debe instalarse en el armario de distribución externo y reconocerse como el interruptor de apagado de emergencia (mando rojo). Si este interruptor está lejos del SAI o en otra sala, debe instalarse un botón de apagado remoto cerca del SAI.



La rotación de fase de los cables de alimentación auxiliar y de salida debe ser la misma en cada unidad.



Antes de encender una unidad concreta, asegúrese de que el conmutador de salida D correspondiente está cerrado.



Antes de abrir el conmutador de salida D, asegúrese de apagar la unidad correspondiente.



Si los interruptores de salida D están presentes, se recomienda conectar un contacto auxiliar de preapertura desde el interruptor hasta el panel paralelo (conector XB2/XC2).



Si el interruptor C de bypass manual externo está presente, se recomienda conectar un contacto auxiliar de precierre desde el interruptor hasta el panel paralelo (conector XB1/XC1).



El SAI se ha diseñado para condiciones ambientales de servicio en interiores, según IEC 60721-3-3 con un nivel de contaminación inferior o igual a 2 (contaminación no conductiva).



¡ATENCIÓN!

En el caso de cargas no lineales trifásicas conectadas aguas abajo al SAI, la corriente del neutro de la carga puede ser de 1,5 a 2 veces mayor que la corriente de fase. Es necesario tenerlo en cuenta para estimar el tamaño correcto de los cables de neutro de la salida y de la red auxiliar.

4.3. Protección de retroalimentación


El SAI está configurado para la instalación de dispositivos de protección externos contra la realimentación de tensiones peligrosas en la línea de alimentación de respaldo auxiliar (ALIMENTACIÓN DE RED AUXILIAR). El valor de corriente nominal del dispositivo conmutador debe seguir las instrucciones indicadas en el capítulo 'Electrical requirements'.




¡PELIGRO! RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

El instalador debe colocar la etiqueta de advertencia con el fin de prevenir a los técnicos eléctricos sobre situaciones de retroalimentación peligrosas (no causadas por el SAI).

Etiqueta de advertencia (suministrada con el equipo) Before working on this circuit - Isolate the Uninterruptible Power System (UPS) - Then check for Hazardous Voltage between all terminals including the protective earth Risk of Voltage Backfeed







NOTA:

Utilice una bobina de descarga de 220-240 V con contacto del límite de recorrido integrado para supervisar los sistemas de protección de entrada. Si se utiliza una bobina de disparo sin contacto integrado de fin de recorrido, añada un contacto auxiliar previo (consulte la figura). Datos eléctricos de los contactos: 2 A 250 Vac.

Función	Detalle (nombre del conector)	V SALIDA	Fusible interno	
BKF AUX	COM1 _(XB1) - NO1 _(XB3)	230 V RMS	2 A de retardo	



La protección backfeed de la entrada de alimentación de red (ALIMENTACIÓN DE RED) se incorpora de serie dentro de los módulos SAI.

4.4. Colocación del cable



¡ATENCIÓN!

Los cables deben instalarse en bandejas según los diagramas siguientes. Las bandejas deben estar situadas cerca del SAI.



¡ATENCIÓN!

Todos los conductos de metal, suspendidos o en el falso suelo, DEBEN conectarse a tierra y a los distintos armarios.




¡ATENCIÓN!


Los cables de potencia y de control NUNCA deben instalarse en el mismo conducto.



¡ATENCIÓN!

Riesgos de interferencias electromagnéticas entre los cables de baterías y los cables de salida.





⁽¹⁾Cables de control: las conexiones entre los armarios y cada una de las unidades, señales de alarma, panel sinóptico remoto, conexión con el sistema de gestión del edificio (BMS), parada de emergencia, conexión con el generador.


5. PRESENTACIÓN GENERAL




¡ATENCIÓN!


El SAI se suministra sin ningún interruptor de entrada, alimentación auxiliar, salida o bypass de mantenimiento. Se deben instalar en un armario de distribución externo.

5.1. Presentación general - Una única unidad




5.2. Presentación general - Configuración paralela





5.3. Diagrama de cableado interno de una sola unidad



6. CONEXIONES



NOTA:

Antes de realizar cualquier operación con la unidad, lea atentamente el capítulo 'Safety standards'.



:ATENCIÓN!

Los bornes de potencia de la batería pueden alimentarse con:


- armario de baterías externo;
- módulos de potencia de SAI.

Antes de trabajar en este circuito, asegúrese de que:

- todos los interruptores del armario de baterías externo están en posición de APAGADO (OFF);
- el SAI está en modo de bypass de mantenimiento externo (consulte el capítulo 'Operating modes');
- todos los módulos de potencia del SAI están desconectados;

Compruebe la ausencia de tensión antes de llevar a cabo cualquier operación.

Kit de instalación antintrusión para montaje en el suelo







NOTA:


Los cables procedentes de la parte posterior de la unidad deben pasar por el espacio apropiado.


Debe llevarse a cabo esta operación:

- antes de las operaciones de cableado;
- antes de asegurar el kit a la unidad y al suelo.











6.1. Alimentación de red y la alimentación auxiliar conectadas por separado



6.2. La alimentación y la alimentación auxiliar se conectan juntas



Esta configuración solo es posible con la opción de kit para alimentación común. Consulte el capítulo 'Standard features and option'.



6.3. Conexión de batería externa



NOTA:

Para más información, consulte el manual del armario de baterías.

- Quite la protección de plástico del bloque bornes.
- Conecte el cable de protección de tierra (PE).
- Conecte los cables entre los bornes del SAI y los bornes del armario de baterías.



¡ATENCIÓN!

Respete estrictamente:

- la polaridad de cada serie individual (consulte la figura siguiente);
- la sección transversal del cable (consulte el capítulo 'Electrical requirements').




:ATENCIÓNI

Los errores de cableado con inversión de la polaridad de las baterías pueden provocar daños permanentes al equipo.




Vuelva a montar la protección de plástico del bloque de bornes.

Ejemplo de conexión - batería común



Ejemplo de conexión - batería distribuida





Nota:

Cuando se utilizan armarios de baterías no suministrados por Socomec, el instalador es responsable de:

- comprobar la compatibilidad eléctrica;
- comprobar la presencia de dispositivos de protección adecuados (fusibles e interruptores que aseguran que los cables están protegidos desde el SAI hasta el armario de baterías).

Una vez que el SAI está encendido, antes de cerrar los interruptores de la batería, comprobar los parámetros de la batería en el menú del panel de control. Para más información, consulte el capítulo 'Display operation'.



Nota:

No están disponibles todas las combinaciones de baterías/capacidad.




Nota para las baterías Li-ion (LIB):

La interfaz del SAI para las baterías Li-ion (LIB), que podría basarse en un protocolo de comunicación o en contactos secos, supervisa el funcionamiento de la batería con el único fin de asegurar el servicio global del sistema. Esta interfaz de batería SAI no puede en ningún caso sustituir a los sistemas de seguridad para proteger la batería contra el abuso o uso incorrecto, lo que requiere un sistema independiente de conformidad con las normas pertinentes.


7. SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO


7.1. Inserción del módulo de potencia







¡ATENCIÓN! Asegúrese de que el módulo se instala en la posición correcta.












7.2. Retirada del módulo de potencia





¡ATENCIÓN! Antes de quitar un módulo, asegúrese de que los demás módulos de potencia pueden soportar la carga.














7.3. Sustitución del módulo de bypass



¡ATENCIÓN!

La sustitución del módulo de bypass solo la puede llevar a cabo el personal de servicio.



¡ATENCIÓN!



Los tornillos proporcionan una unión de protección y evitan la eliminación no autorizada de bypass. Apriete los tornillos para asegurar la protección de la unión.




¡PELIGRO!

El incumplimiento de esta instrucción de seguridad puede producir accidentes mortales o lesiones graves, y dañar el equipo o el medio ambiente.

8. INDICACIÓN DEL ESTADO DEL SAI - LED, PANEL DE CONTROL Y PANTALLA

8.1. Indicación de LED




Indicador LED							
Color	Módulo de potencia	Módulo de bypass					
Verde	Módulo en el inversor	Bypass listo para empezar					
Verde intermitente	-	Carga por bypass					
Amarillo	Módulo listo para empezar	Bypass de mantenimiento					
Amarillo intermitente	Módulo inicializando	Carga en inversor o bypass y transferencia imposible/bloqueada					
Rojo	Módulo detenido debido a una alerta	Alerta de bypass presente					
Rojo intermitente	Fallo de inicialización	Bypass bloqueado con alerta					
Verde, amarillo y rojo intermitente	Sin comunicación	Sin comunicación					


Indicador de la barra de estado luminosa del panel de control		
Color	Estado	
Rojo-amarillo-verde-rojo intermitente	Sin comunicación. Los datos están desactualizados o ausentes. No se puede proporcionar el estado de la carga.	
Rojo intermitente	Carga alimentada, pero la salida se detendrá en unos minutos.	
Rojo	Carga no alimentada: Salida desconectada debido a una alarma.	
Amarillo-rojo intermitente	Carga alimentada, pero ya no protegida. Alarma crítica.	
Amarillo intermitente	Solicitud/en curso de mantenimiento.	
Amarillo	Carga alimentada con advertencia.	
Verde-amarillo-verde intermitente	Carga alimentada y alarma preventiva presente.	
Verde intermitente	Carga que se va a alimentar y probar.	
Verde	Carga protegida en el inversor.	
Gris (APAGADO)	Carga no alimentada en espera / aislada / apagada.	

8.2. Panel de control

8.2.1. Extracción del panel de control



8.2.2. Descripción del panel de control



Solo se necesitan dos elementos para interactuar con la unidad:

- Botón INICIO: botón monobloque estable para interactuar manualmente con la pantalla, sobre todo en situaciones de emergencia. La lógica de interacción es:
- Una pulsación (menos de 3 segundos): la pantalla gráfica vuelve a la página de INICIO
- 3 segundos < tiempo < 6 segundos: cambio al idioma por defecto (inglés)
- 6 segundos < tiempo < 8/9 segundos: acceso automático a la pantalla de calibración
- Más de 8/9 segundos: reinicio de hardware del microcontrolador y reinicio gráfico
- Pantalla: es la principal matriz activa de la pantalla sensible a la presión táctil. La pantalla se ha diseñado para aplicaciones industriales exigentes. Solo funciona con toques simples (sin efectos de doble toque). En función de la presión, se ejecutarán el árbol de navegación y diversas funciones.

Hay dos funciones especiales en el panel de control:

- Pantalla de espera: por motivos de seguridad, la pantalla entra en modo de espera al cabo de un intervalo de tiempo programable. Aparece la pantalla principal y se desactiva la sensibilidad táctil. Este estado se indica en una etiqueta en la parte inferior de la pantalla principal. Para salir de este estado, pulse el botón INICIO de la pantalla.
- Estado inactivo: para optimizar el consumo de potencia y la vida útil, la pantalla se desactiva al cabo de un intervalo programable. La pantalla muestra un fondo negro y no es posible interactuar. Para reanudar el funcionamiento normal, basta con tocar la pantalla o el botón INICIO.




Trate con cuidado el panel de control. Está hecho de metal, vidrio y plástico y contiene componentes electrónicos delicados. El panel de control puede sufrir daños si se cae, perfora, fractura o entra en contacto con líquido.


No utilice el panel de control con una pantalla agrietada, ya que se pueden producir lesiones.

8.2.3. Descripción de la pantalla


• Vista de SAI independiente o unidad




• Vista de módulos:



• Sistema SAI paralelo: Vista del sistema



• Sistema SAI paralelo: Resumen de las unidades



- Acceso al menú
- Referencia del dispositivo
- Modo de funcionamiento (consultar el capítulo 'Functioning mode')
- Visualización de estado/Acceso a la página de estado Alarma presente: acceso a la página de alarma
- El icono «Alarmas» aparece en caso de alarma 5 preventiva/crítica. Aparece un mensaje específico que se puede borrar.
- 6 Reloj
- 7 Alerta de mantenimiento
- 8 Área sinóptica

Área de mensaje de ayuda

- Cuando la pantalla entra en modo de espera, un mensaje indica que se pulse una tecla para activarla. Toque la pantalla para activarla.
- 10 Informe de medidas

	O.	OIOIALO DE IVIL	110
	Unidad modular [SAI]	Unidad modular [1] a [6]	Sistema modular [SYS]
SUPERVISIÓN			
► ALARMAS	•	•	•
► ESTADO	•	•	•
► SINÓPTICO	•		
▶ UNIDAD		•	•
▶ SISTEMA		•	•
► DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS		•	•
► MÓDULO	•	•	•
REGISTRO DE EVENTOS	•	•	•
MEDIDAS			
► MEDIDAS SALIDA	•	•	•
► MEDIDAS BATERÍA	^	^	^
MEDIDAS ENTRADA	•	•	•
► MEDIDAS DEL INVERSOR	•		
► MEDIDAS BYPASS	^	^	
CONTROLES			
► PROCEDIMIENTOS SAI			
▶ ARRANCAR▶ PARAR	•1		•¹
► EN BYPASS DE MANTENIMIENTO	•1		• •1
► MODO			
► CONTROLES ECO MODE			
► Modo Eco ON	^		^
► Modo Eco OFF	^		٨
► AGENDA ECO MODE	^		٨
CONTROLES AHORRO ENERGÍA			
► Ahorro energ ON			٨
► Ahorro energ OFF			^
► BATERÍA			
CONTROLES BATERÍA			
► PRUEBA BAT	^	^	^
► PLANIFICACIÓN BATERÍA	^	^	^
► MANTENIMIENTO			
► Restabl. Alarmas	•	•	•
▶ Prueba de los leds	•	•	•

	OI OIOITEO DE MIEITO		
	Unidad modular [SAI]	Unidad modular [1] a [6]	Sistema modular [SYS]
CONFIGURACIONES			
► RELOJ	•		•
► RANURAS COMUNICACIÓN			
Ranura COM 1		^	
► Ranura COM 2		^	
► SONDA TEMPERATURA	^	^	^
► REFERENCIA			
► REFERENCIA SOCOMEC		•	•
► NÚMERO SERIE		•	•
► Referencia de usuario		•	
▶ Ubicación		•	
► REMOTO			
► Remoto ON	•		•
► Remoto OFF	•		•
PARÁMETROS DE USUARIO			
► IDIOMA	•		•
► CONTRASEÑA	•		•
► SONIDO	•		•
► PANTALLA	•		•
▶ PREFERENCIAS	•		•
► PANTALLA TÁCTIL	•	•	•

	Unidad modular [SAI]	Unidad modular [1] a [6]	Sistema modular [SYS]
SERVICIO			
▶ INFORME SERVICIO	•	•	
▶ VERSIÓN FW	•	•	
► CONFIGURACIÓN SAI			
► MENÚ SALIDA			
▶ Voltaje salida	•		•
Frecuencia de salida	•		•
▶ Modo convertidor	•		•
► Reinicio automático	•		•
▶ MENÚ BATERÍA			
► INSTALACIÓN DE LA BATERÍA			
▶ Batería disponible	^	^	^
▼ Tipo de batería	^	^	^
Conexión de las baterías	^	^	^
▶ DATOS DE LA BATERÍA			
▶ Capacidad	^	^	^
► N.º celdas	^	^	^
N.° de bloques	^	^	^
► Tipo recarga	^	^	^
Nom. Tensión	^	^	٨
► Mín. Tensión	^	^	٨
► Flotante	^	^	٨
Tensión de carga rápida	^	^	٨
▶ UMBRALES DE LA BATERÍA			
▶ Rec. Inten. Límite	^	^	٨
▶ Umbral Flot-rápida	^	^	٨
▶ Umbral rápida-flot	^	^	٨
COMPENSACIÓN TEMP.			
Compensación temp.	^	^	^

	Unidad modular [SAI]	Unidad modular [1] a [6]	Sistema modular [SYS]	
► MENÚ TRANSFORMADOR	•		•	
▶ Transformador de salida				
► Transformador salida	•		•	
► Transformador aux	•		•	
Tensión entrada transfo.	•		•	
► Tensión salida transfo.	•		•	
► Tensión transfo. aux.	•		•	
CONFIG. ALIMENTACIÓN				
Configuración alimentación	•		•	
► REDUNDANCIA				
Número de módulos			•	
Nivel redundancia			•	
PARÁMETROS RED (Solo para servicio técnico)				
▶ DHCP	•	•		
▶ IP	•	•		
► MÁSCARA	•	•		
► PASARELA	•	•		
► MAC (solo lectura)	•	•		
PUESTA EN MARCHA	•	•		

^(^) En función de la configuración(1) Aparece según el estado

8.3. Modo de funcionamiento



Servicio



Aislado



Planificación Modo Eco activada



Modo Eco activo



Espera activa



Ahorro de energía activo



Autocomprobación

8.4. Estado

8.4.1. Página de estado



Filtrado



Listar todos los estados activos



Listar todos los estados



Listar todos los estados no activos

8.5. Gestión de alarmas

8.5.1. Informe de alarmas

El icono de alarma se muestra si hay al menos una alarma presente.

Toque el icono para abrir la lista de alarmas.

8.5.2. Alarma emergente

En caso de alarma crítica, aparece un mensaje emergente y el zumbador funcionará de acuerdo con sus ajustes. Se muestra la alarma de máxima prioridad.



Toque un botón válido para detener el zumbador y cerrar el mensaje emergente. La página de alarma se muestra automáticamente después de esta acción.

8.5.3. Página de alarma









Listar todas las alarmas preventivas activas



Listar todas las alarmas críticas activas


ALARMA EMERGENTE PARA ALARMA PREVENTIVA

En el menú PARÁMETROS DE USUARIO, la opción PREFERENCIAS ofrece la posibilidad de activar la alarma emergente también con alarmas preventivas.




8.6. Animación sinóptica


• Vista de SAI independiente o unidad



• Sistema SAI paralelo: Vista del sistema



• Sistema SAI paralelo: Vista de unidades




Elemento	Descripción	Reglas de la animación				Acciones táctiles
		Gris	Verde	Amarillo	Rojo	7.00.01100 (4011100
0	Alimentación de entrada del rectificador	No presente	Presente	Fuera de tolerancia	-	-
2	Estado del rectificador	Estado normal	-	Alarma preventiva	Alarma crítica	Acceso a la página de medidas de
		~≕		~	∼	entrada
3	Bus de tensión de CC	Tensión de CC ausente	Tensión de CC presente	-	-	-
4	Estado del inversor	Estado normal	-	Alarma preventiva	Alarma crítica	Acceso a la página de medidas del
		∼		∼	∼	inversor
5	Salida del inversor	Inversor OFF	Inversor ON	Inversor en batería	-	-
6	Bypass de mantenimiento *	Bypass de mantenimiento presente	-	Carga en el bypass de mantenimiento	-	-
7	Entrada del bypass *	No presente	Presente	Fuera de tolerancia	-	-
8	Estado del bypass *	Estado normal	-	Alarma preventiva	Alarma crítica	Acceso a la página
		~~		~~	~~	de bypass
		Sin carga	Hasta 95 %	Hasta 110 %	Hasta más de 110 %	
9	Símbolo de velocidad de carga					Acceso a las páginas de medidas de salida
10	Valor de velocidad de carga	Se mu	uestra el valor in	stantáneo si el va	alor >0	-
1	Bluetooth	Dongle E	BLE para servicio	o Remote Xpert o	conectado	
12	Entrada de CC de la batería **	Tensión de CC ausente	Tensión de CC presente	Función BCR en ejecución	-	-
13	Salida de CC de la batería **	Tensión de CC ausente	Tensión de CC presente	Inversor en batería		-
14	Indicador de la batería **	-	Hasta 100 %	Hasta 45 %	Hasta 15 %	Acceso a la página de medidas de la
	indicador do la satoria					batería
15	Carga/descarga de la	-	Carga de la batería	Descarga de la batería	-	_
16	batería ** Nivel de batería o tiempo de autonomía restante durante la descarga de la batería **	Se mu El tiempo de a	-			
1	Símbolo de batería con	npartida no pres	ente si cada un	idad tiene su pro	pia batería. **	-

^{*} El elemento desaparece si el modo convertidor está activo.

^{**} No está presente si no hay baterías.

• Animación de la batería



DESCRIPCIÓN

Si no hay batería, no se muestra el icono de batería.

Si hay batería, pero no está conectada, se muestra el icono.

Si hay batería y está cargándose, se muestra el icono de flecha.

Si hay batería y está descargándose, se muestra el icono de flecha.

Si se produce una alarma de la batería, se muestra el icono rojo

8.6.1. Iconos adicionales



Bypass imposible.



Bypass bloqueado.



«Modo de grupo electrógeno» cuando está activo el contacto del grupo electrógeno. Se requiere una configuración correcta de ADC+SL.



Alarma de mantenimiento.

Se solicita mantenimiento preventivo.



Dongle BLE para servicio Remote Xpert conectado.

8.7. Página de registro de eventos





Mostrar eventos de ESTADO



Mostrar eventos de ALARMAS




Mostrar CONTROLES

8.8. Descripciones de las funciones de menú

8.8.1. Introducción de contraseñas

Algunas operaciones y ajustes precisan una contraseña para ejecutarse.



La contraseña se cubre con caracteres comodín por defecto.

La contraseña predeterminada es SOCO.



NOTA:

La contraseña debe contener solo letras mayúsculas y no debe incluir los siguientes caracteres ():*<>.

Pulse ENTER para confirmar la selección o cierre la ventana para cancelar.

8.8.2. Menú SUPERVISIÓN

El submenú Alarma abre las páginas de alarma.

El submenú Estado abre las páginas de estado.

8.8.3. Menú REGISTRO DE EVENTOS

Este menú accede al registro de eventos (estado y alarmas).

8.8.4. Menú MEDICIONES

Este menú muestra todas las mediciones del SAI relacionadas con la fase de entrada y salida del rectificador, las baterías, la fase de entrada de bypass y el inversor.

En la parte inferior de la pantalla se indica si hay o no más páginas. Al deslizarse a la derecha o a la izquierda se cambia la página de mediciones.

8.8.5. Menú CONTROLES

Este menú contiene los comandos que pueden enviarse al SAI. Algunos están protegidos mediante contraseña. Si un comando no está disponible, puede aparecer el mensaje de COMANDO FALLIDO.

- PROCEDIMIENTO DEL SAI: ARRANQUE/EN BYPASS DE MANTENIMIENTO/PARADA, consulte el capítulo 'Operating procedures'.
- BATERÍA: CONTROL BATERÍA > PRUEBA DE BATERÍAS: esta función comprueba si se dan las condiciones de prueba y después devuelve los resultados.
- MODO: CONTROLES MODO ECO: esta función ajusta/reinicia el MODO ECO.
- MANTENIMIENTO: Restablecer alarmas: esta función borra el historial de alarmas; Prueba de los LED: esta función activa la intermitencia de LED unos segundos.

8.8.6. Menú UPS CONFIGURACIÓN SAI

- RELOJ: esta función ajusta la fecha y la hora.
- RANURAS COM: esta función configura el enlace en serie modbus RS485.
- REFERENCIA: esta función ofrece la posibilidad de personalizar la referencia y la ubicación de la unidad.
- REMOTO: esta función permite el control desde dispositivos remotos a través del protocolo MODBUS (NET VISION, por ejemplo).

8.8.7. Menú PARÁMETROS DE USUARIO

Este menú contiene las diferentes funciones de usuario, como el idioma, la contraseña, el zumbador, la pantalla, las preferencias o la calibración de la pantalla táctil.

8.8.8. Menú SERVICIO

Este menú está reservado para el personal de servicio y alberga datos de identificación del SAI y utilidades para la actualización del software.

 PARÁMETROS SAI: la configuración crítica de la máquina para salida. No es posible modificar algunos parámetros cuando el SAI alimenta la carga mediante INVERSOR o BYPASS.



Una configuración incorrecta de la CONFIGURACIÓN SAI podría dañar la carga o las baterías.


8.9. Funciones de usuario adicionales

8.9.1. Modificación del color de la fase

Acceda a MENÚ PRINCIPAL > PARÁMETROS USUARIO > PREFERENCIAS

Para cada fase se puede seleccionar un color específico de entre una gama de colores. Estos colores se aplican en las páginas de mediciones.

Color	Color predeterminado
Amarillo	Fase 3
Naranja	
Rojo	
Verde	
Azul claro	Fase 2
Azul oscuro	
Morado	Fase 1
Marrón	
Gris claro	
Gris oscuro	_
Negro	



La alarma emergente aparece en caso de alarmas críticas. Esta función puede ampliarse a las alarmas preventivas cambiando la «Alarma preventiva emergente» a ON.

9. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN



NOTA: Antes de realizar cualquier operación con la unidad, lea atentamente el capítulo 'Safety standards'.



NOTA: Con el procedimiento de detención, la carga se desconectará.

9.1. Conexión

- Conecte la red principal y la auxiliar al SAI.
- Cerrar dispositivo interruptor de la red de entrada externa.
- Espere a que se encienda la pantalla.
- Acceda a MENÚ PRINCIPAL > CONTROLES > PROCEDIMIENTOS DEL SAI.
- Seleccione INICIO y pulse ENTER.
- Realice las operaciones indicadas en la pantalla.

9.2. Desconexión

Esta operación interrumpe el suministro de energía a la carga. El SAI y el cargador de batería se apagarán.

- Acceda a MENÚ PRINCIPAL >CONTROLES > PROCEDIMIENTO DEL SAI.
- Seleccione PARADA y pulse ENTER.
- Espere unos 2 minutos a que se apague el SAI.



NOTA: Se puede gestionar el apagado controlado de cada servidor conectado a la red LAN con software de apagado (solo con la tarjeta opcional Net Vision). Esta operación no puede cancelarse.

Realice las operaciones indicadas en la pantalla.

9.3. Operaciones de bypass

Conmutación a bypass de mantenimiento

Esta operación crea una conexión directa entre la entrada y la salida del SAI, excluyendo la parte de control del equipo. Esta operación se realiza en los siguientes casos:

- Mantenimiento estándar.
- En caso de fallo grave.



¡ATENCIÓN! CARGA ALIMENTADA POR LA RED AUXILIAR. Su carga está expuesta a perturbaciones de la red eléctrica.

- Acceda a MENÚ PRINCIPAL >CONTROLES > PROCEDIMIENTO DEL SAI.
- Seleccione EN BYPASS DE MANTENIMIENTO y pulse ENTER.
- Realice las operaciones indicadas en la pantalla.



NOTA:

Cuando hay un bypass manual externo presente:

- realice el procedimiento descrito anteriormente,
- cierre el interruptor de bypass externo.

Conexión desde bypass de mantenimiento

- Cerrar dispositivo interruptor de la red de entrada externa.
- Espere a que se encienda la pantalla.
- Acceda a MENÚ PRINCIPAL >CONTROLES > PROCEDIMIENTO DEL SAI.
- Seleccione INICIO y pulse ENTER.
- Realice las operaciones indicadas en la pantalla.



NOTA

Cuando haya un bypass manual externo, conecte un contacto de apertura anticipada normalmente cerrado del interruptor del bypass de mantenimiento externo al conector específico.

9.4. Tiempo prolongado sin uso

En caso de largos períodos de inactividad del SAI, se deben recargar las baterías con regularidad.

Debe recargarlas cada tres meses.

- Compruebe que los interruptores de salida D y E están apagados (OFF).
- Conecte la red principal y la auxiliar al SAI.
- Encienda (ON) los interruptores de entrada A, B y G, F si están presentes.
- Espere a que se encienda la pantalla.
- Cierre los disyuntores/fusibles de batería externa.
- Espere hasta que las baterías estén totalmente cargadas. Compruebe en el MENÚ PRINCIPAL > MEDIDAS > MEDIDAS BATERÍA.
- Abra los disyuntores/fusibles de batería externa.
- Apague OFF los interruptores de entrada A, B y G, F si están presentes.

9.5. Apagado de emergencia



NOTA:

Esta operación interrumpe la alimentación a la carga en salida tanto de los inversores como del bypass automático.

Apagado del SAI

Abra el interruptor de salida externo (E) situado en el armario de distribución externo o el botón de apagado remoto situado cerca del SAI.

Apagado remoto del SAI

Es posible interrumpir la alimentación eléctrica a la carga en salida usando la tarjeta ADC+SL. Consulte el capítulo 'Standard features and option'.

ES 47

10. MODOS DE FUNCIONAMIENTO

10.1. Modo online

Una función especial de los SAI es la doble conversión ONLINE en combinación con la absorción de potencia de red de baja distorsión. En el modo ONLINE, el SAI puede suministrar una tensión perfectamente estabilizada en su frecuencia y amplitud, independientemente de las perturbaciones existentes en la red de alimentación, que obedecen a la clasificación más estricta de la normativa SAI.

El funcionamiento ONLINE proporciona tres modos de funcionamiento según las condiciones de la red y de la carga:

Modo inversor

Es el modo de funcionamiento más frecuente: la energía se toma de la red de alimentación principal y el inversor la convierte y la utiliza para generar la tensión de salida que alimenta las cargas conectadas.

El inversor está permanentemente sincronizado en frecuencia con la red auxiliar para permitir la transferencia de carga (debida a una sobrecarga o a la parada del inversor) sin ninguna interrupción del suministro eléctrico a la carga.

El cargador de batería suministra la energía necesaria para mantener o recargar la batería.

Modo de bypass

En caso de fallo del inversor, la carga se transfiere automáticamente a la red auxiliar sin ninguna interrupción del suministro eléctrico.

Este procedimiento puede darse en las situaciones siguientes:

- En caso de sobrecarga temporal, el inversor continúa alimentando la carga. Si la condición se mantiene, la salida del SAI se conmuta.
- En la red auxiliar mediante un bypass automático. El funcionamiento normal, procedente del inversor, se recupera automáticamente unos segundos después de la desaparición de la sobrecarga.
- Cuando la tensión generada por el inversor supera los límites debido a una gran sobrecarga o a un fallo en el inversor.
- Cuando la temperatura interna supera el valor máximo permitido.

Modo batería

En caso de fallo de la red (microinterrupciones o cortes de energía prolongados), el SAI sigue alimentando la carga con la energía almacenada en la batería.

10.2. Modo de alta eficiencia

El SAI incluye un modo de funcionamiento «económico» seleccionable y programable (MODO ECO) que permite aumentar el rendimiento global hasta el 99 % y lograr de esta manera un ahorro energético. Si falla la fuente de alimentación, el SAI conectará automáticamente el inversor y seguirá suministrando energía a la carga extrayéndola de la batería.

Este modo no asegura una estabilidad perfecta en frecuencia y tensión como el MODO NORMAL, por lo que se aconseja valorar cuidadosamente la conveniencia de su uso en función del nivel de protección requerido por las aplicaciones. Con la tarjeta opcional Net Vision, es posible seleccionar y programar determinados periodos diarios o semanales en los que alimentar las cargas directamente desde la red de auxiliar.

El funcionamiento en MODO ECO permite beneficiarse de un rendimiento muy elevado, puesto que en condiciones normales la aplicación se alimenta directamente desde la red auxiliar mediante el bypass automático.

Para la activación, realice el procedimiento correspondiente en el panel de control.

10.3. Modo convertidor

En modo conversor, el SAI puede proporcionar una tensión de salida sinusoidal totalmente estabilizada con una frecuencia diferente de la red de alimentación (50 Hz o 60 Hz disponibles como valor de frecuencia de salida).



NOTA:

Establezca este modo solo en unidades SAI con la red auxiliar (RED AUX) desconectada. No seleccione este modo en equipos SAI con redes de entrada comunes, ya que podría dañar la carga.

10.4. Funcionamiento con bypass de mantenimiento

Si se activa el bypass interno de mantenimiento mediante el procedimiento correspondiente, se alimentará la carga directamente desde el bypass de mantenimiento, mientras que el SAI se excluye de la alimentación y puede apagarse.

Este modo de funcionamiento puede seleccionarse para realizar tareas de mantenimiento en el sistema, de modo que el personal de servicio pueda llevar a cabo las acciones necesarias sin tener que desconectar la alimentación de la carga.

10.5. Funcionamiento con grupo electrógeno (GENSET)

El SAI puede utilizarse junto con un generador (GRUPO ELECTRÓGENO) a través de la tarjeta ADC+SL (consulte el capítulo 'Standard features and option'). Con un generador, los márgenes de frecuencia y tensión de la red auxiliar pueden aumentarse para aceptar la inestabilidad del grupo electrógeno y al mismo tiempo evitar el funcionamiento desde la batería y los riesgos de conmutación no sincronizada en el bypass.

11. CARACTERÍSTICAS DE SERIE Y OPCIONES

Dispo	Disponibilidad				
	Opción instalada de fábrica				
0	Disponible como opción				
-	No disponible				
STD	Características de serie				

Características	MODULYS XM	Compatibilidad					
Opción de comunicación							
Tarjeta ADC+SL	0						
LIB-ADC (Interfaz de batería de iones de litio)	0						
Sensor de temperatura	0	● ADC+SL card					
Tarjeta Net Vision	0						
EMD	0	Net Vision card					
Tarjeta ACS	0 •						
Pantalla táctil remota	0	• ADC+SL card					
Opción mecánica							
Salida de aire superior	0	⚠ ● ADC+SL card					
Cables de entrada superior	0						
Protección contra la entrada de animales	STD						
Kit para IP21	0						
Opción eléctrica							
Kit para alimentación común	0						
Kit para conexión TN-C / Neutro-Tierra	0 •						
Kit sísmico	•	▲ O Top entry cables					
Otros							
Arranque en frío	0 •						

Opción obligatoria


Opción incompatible

11.1. ADC+SL card

ADC+SL (Contacto seco avanzado + Enlace de serie) es una tarjeta de ranura opcional que ofrece:

- 4 relés para la activación de dispositivos externos (se pueden configurar como normalmente cerrados o normalmente abiertos).
- 3 entradas libres para notificar contactos externos al SAI.
- 1 conector para sensor de temperatura de la batería externa (opcional).
- Enlace en serie RS485 aislado, con protocolo MODBUS RTU.
- 2 LED para indicar el estado de la tarjeta.

La tarjeta es plug and play: el SAI reconoce su presencia y configuración (pueden seleccionarse hasta 4 modos de funcionamiento en la pantalla) y gestiona las salidas y las entradas ADC+SL en consecuencia. Se puede crear un modo de funcionamiento personalizado mediante el servicio de atención al cliente.



LEYENDA

- 3 entradas libres para enlazar contactos externos al SAI. Α
- В 4 relés para activar dispositivos externos.
- С 1 conector para sensor de temperatura externo.
- D Enlace en serie RS485 aislado.



NOTA:

Si se retira la tarjeta mientras está en funcionamiento, en el panel de control se marca una alarma. Realice un control «Restablecer alarma» para cancelarla.

Entrada

- Bucle sin tensión.
- INx+ debe conectarse a INx- para cerrar el bucle en el conector XB4.
- Las entradas deben disponer de un aislamiento básico del circuito principal hasta 277 V.
- IN1 se duplica para poder conectar la señal APAGADO DEL SAI a otro equipo, por ejemplo.

Salidas de relé

- Tensión del contacto garantizada a 277 V (CA) / 25 V (CC) 4 A (para tensiones superiores, contacte con el fabricante).
- El relé 1 permite elegir entre las posiciones normalmente cerrado (NC1) y normalmente abierto (NO1). Los relés 2, 3 y 4 solo tienen posición normalmente abierto (NOx).
- En el conector XB3, Cx significa «común» y NOx significa «posición normalmente abierta».

Configura	Configuración ESTÁNDAR (predeterminada)					
ENTRADA/ SALIDA	DESCRIPCIÓN	RETARDO DE ACTIVACIÓN (s)	REMARK ⁽¹⁾	TIPO DE ENTRADA	ESTADO	
IN1	APAGADO DEL SAI	1	Comando enviado al SAI ⁽²⁾	Cerrar para activar	Normalmente abierto	
IN2	GRUPO ELECTRÓGENO ON	1	Activar estado S023	Abrir para activar	Normalmente cerrado	
IN3	FALLO DE AISLAMIENTO	10	Activar A026	Abrir para activar	Normalmente cerrado	
RELÉ 1	ALARMA GENERAL	10	(Se puede elegir la posición NC1 o NO1) Relativo a A015		Normalmente abierto/ cerrado	
RELÉ 2	FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA	30	Relativo a A019		Normalmente abierto	
RELÉ 3	FIN DE TIEMPO DE AUTONOMÍA	10	Relativo a A017		Normalmente abierto	
	PARADA INMINENTE	10	Relativo a A000		Normalmente abierto	
RELÉ 4	CARGA ALIMENTADA POR BYPASS AUTOMÁTICO	10	Relativo a S002		Normalmente abierto	

Configura	Configuración OPCIONES SUPERVISOR					
ENTRADA/ SALIDA	DESCRIPCIÓN	RETARDO DE ACTIVACIÓN (s)	REMARK ⁽¹⁾	TIPO DE ENTRADA	ESTADO	
IN1	APAGADO DEL SAI	1	Comando enviado al SAI ⁽²⁾	Cerrar para activar	Normalmente abierto	
IN2	FALLO DE VENTILADOR	10	Activar A054	Cerrar para activar	Normalmente abierto	
IN3	BATERÍA DESCONECTADA	10	Activar A016	Abrir para activar	Normalmente cerrado	
RELÉ 1	ALARMA GENERAL	10	(Se puede elegir la posición NC1 o NO1) Relativo a A015		Normalmente abierto/ cerrado	
RELÉ 2	FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA	30	Relativo a A019		Normalmente abierto	
RELÉ 3	PÉRDIDA DE REDUNDANCIA	10	Relativo a A006		Normalmente abierto	
RELÉ 4	BATERÍA DESCONECTADA	1	Relativo a A016		Normalmente abierto	

Configura	Configuración de SEGURIDAD					
ENTRADA/ SALIDA	DESCRIPCIÓN	RETARDO DE ACTIVACIÓN (s)	REMARK ⁽¹⁾	TIPO DE ENTRADA	ESTADO	
IN1	APAGADO DEL SAI	1	Comando enviado al SAI ⁽²⁾	Cerrar para activar	Normalmente abierto	
IN2	FALLO DE AISLAMIENTO	1	Activar A026	Abrir para activar	Normalmente cerrado	
IN3	CARGADOR DESACTIVADO/ ACTIVADO	10	Comando enviado al SAI ⁽²⁾	Abrir para activar	Normalmente cerrado	
RELÉ 1	ALARMA GENERAL	10	(Se puede elegir la posición NC1 o NO1) Relativo a A015		Normalmente abierto/ cerrado	
RELÉ 2	APAGADO DEL SAI	1	Relativo a A059		Normalmente abierto	
RELÉ 3	FIN DE TIEMPO DE AUTONOMÍA	10	Relativo a A017		Normalmente abierto	
	PARADA INMINENTE	10	Relativo a A000		Normalmente abierto	
RELÉ 4	FALLO DE AISLAMIENTO	1	Relativo a A026		Normalmente abierto	

Configura	Configuración MEDIOAMBIENTAL				
ENTRADA/ SALIDA	DESCRIPCIÓN	RETARDO DE ACTIVACIÓN (s)	REMARK ⁽¹⁾	TIPO DE ENTRADA	ESTADO
IN1	APAGADO DEL SAI	1	Comando enviado al SAI ⁽²⁾	Cerrar para activar	Normalmente abierto
IN2	ALARMA PROGRAMABLE	10	Activar A064	Abrir para activar	Normalmente cerrado
IN3	ALARMA DE TEMPERATURA DE LA BATERÍA	10	Activar A020	Abrir para activar	Normalmente cerrado
RELÉ 1	ALARMA GENERAL	10	(Se puede elegir la posición NC1 o NO1) Relativo a A015		Normalmente abierto/ cerrado
RELÉ 2	ALARMA DE TEMPERATURA DE LA BATERÍA	10	Relativo a A020		Normalmente abierto
RELÉ 3	PÉRDIDA DE REDUNDANCIA	10	Relativo a A006		Normalmente abierto
	SOBRECARGA	10	Relativo a A001		Normalmente abierto
RELÉ 4	ALARMA PROGRAMABLE	10	Relativo a A064		Normalmente abierto

⁽¹⁾ Los acrónimos mencionados están relacionados con la tabla MODBUS (Snnn=Estado/Annn=Alarma)

52 ES

⁽²⁾ Para la entrada de apagado del SAI hay que utilizar un pulsador de emergencia de autobloqueo.

Nota: También disponible con configuración personalizada. Para más información, póngase en contacto con Socomec.

Conexión en serie RS485

- RS485 aislado, protegido frente a sobretensiones. Solo para fines de bus local; máximo ~500 m.
- Conector de subida y bajada XJ1 (polarización de nivel de seguridad): puente abierto de forma predeterminada.
- Posibilidad de fijar el cable RS485 a la tarjeta.
- Tipo de cable necesario: cable de par trenzado + blindaje para conexión a tierra. (Por ejemplo, AWG 24 de 0,2 mm²).

La ENTRADA y los RELÉS se gestionan con información procedente del SAI.



NOTA:

Las entradas y los relés pueden reprogramarse en función de los requisitos. Para modificar la programación de Entrada/Salida, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SOCOMEC.

La información procedente de las entradas puede incluirse en la base de datos del SAI para que aparezca en el panel sinóptico y esté disponible en la tabla MODBUS.

El SAI puede gestionar hasta tres tarjetas opcionales ADC+SL. Las tarjetas pueden reprogramarse para otros usos.

En este caso concreto, las 3 conexiones serie (RANURA 1, RANURA 2 y RANURA 3) son independientes.

Enlace en serie Modbus

RS485 suministra el protocolo MODBUS RTU.

Las direcciones MODBUS y la base de datos del SAI se describen en el manual de usuario de MODBUS. Todos los manuales están disponibles en el sitio web de SOCOMEC (www.socomec.com).

Configuración del enlace en serie

COM1 está relacionado con el puerto serie de la tarjeta en la RANURA 1.

COM2 está relacionado con el puerto serie de la tarjeta en la RANURA 2.

COM3 está relacionado con el puerto serie de la tarjeta en la RANURA 3.

Los ajustes se pueden configurar a través del panel sinóptico:

- Velocidad en baudios.
- Paridad.
- Número de esclavo MODBUS.

Estado de tarjeta

La presencia de la tarjeta se indica con el estado S064 para la ranura 1, S065 para la ranura 2 y S068 para la ranura 3.

En caso de fallo de la tarjeta, se produce la «Alarma de tarjeta opcional» (A062) para evitar fallos de funcionamiento.

11.1.1. Temperature sensor

El sensor de temperatura puede utilizarse para supervisar la temperatura de la batería.

La tarjeta ADC+SL puede pedirse con o sin el sensor de temperatura en el kit. Solo se puede gestionar uno.

Rango de temperatura: de 0 °C a +40 °C.



En los sistemas paralelos, el sensor de temperatura solo funciona si está conectado a la unidad principal del sistema paralelo.


11.2. Tarjeta LIB-ADC

LIB-ADC (interfaz de batería de iones de litio) es una tarjeta de ranura opcional que ofrece:

- 4 relés para activación de dispositivos externos (configurables como normalmente cerrados o normalmente abiertos)
- 3 entradas libres para notificar contactos externos a SAI
- 1 conector para sensor de temperatura externo (opcional)
- Enlace serie RS485 aislado, con protocolo MODBUS RTU
- 4 leds que indican el estado de la tarjeta y el estado de la comunicación RS485


Las conexiones de entrada y salida de esta tarjeta están reservadas exclusivamente para la interfaz LIB: no pueden tener un uso general. La instalación del SAI y la activación del sistema las deben realizar técnicos cualificados.


Póngase en contacto con el centro de servicio de SOCOMEC.



LEYENDA







Enlace serie aislado RS485 XB1 (reservado para interfaz LIB)


DESCRIPCIÓN

- Detección automática del BMS conectado.
- Interfaz inteligente con sistema LIB, gracias a la conexión en serie.
- Fácil conexión y configuración.
- Función de tunelización de datos BMS para sistema de gestión de edificios.

11.3. Net Vision card

NET VISION es una interfaz de comunicación y de gestión diseñada para redes empresariales. El SAI se comporta exactamente igual que un periférico de red, se puede gestionar a distancia, y permite controlar el cierre de los PC en la red.

NET VISION ofrece una interfaz directa entre el SAI y la red LAN para evitar la dependencia de un servidor y es compatible con SMTP, SNMP, DHCP y muchos otros protocolos. Interactúa a través del navegador web.



11.3.1. EMD

El EMD (dispositivo de monitorización medioambiental) es un dispositivo que se debe utilizar junto con la interfaz NET VISION y proporciona las características siguientes:


- mediciones de temperatura y humedad + entradas de contactos secos,
- umbrales de alarma configurables mediante un navegador web,
- notificación de alarmas ambientales por correo electrónico y trampas SNMP.



11.4. ACS card

La tarjeta ACS (Automatic Cross Synchronisation, sincronización cruzada automática) se utiliza para recibir una señal de sincronización de una fuente externa y gestionarla para el SAI donde está instalada, así como proporcionar una señal de sincronización a otro SAI cuando se requiera.

11.5. Remote touchscreen display






NOTA:


Solo disponible con la tarjeta opcional

11.6. Top air exhausted




Entorno		
Nivel acústico según ISO 3746	dBA	70

11.7. Kit para IP21



11.8. Top entry cables



Consulte el manual específico de instalación y uso.

11.9. Kit for common mains (CBAR)

Consulte el capítulo «La alimentación de red y la alimentación auxiliar se conectan juntas».

Para cualquier información adicional, contacte con SOCOMEC.

11.10. Kit para conexión TN-C / Neutro-Tierra

Para responder a las distintas necesidades de instalación, se encuentra disponible la opción de una barra de conexión entre el neutro y la puesta a tierra de protección.

Para más información, póngase en contacto con SOCOMEC.

11.11. Cold Start

Durante un fallo prolongado de la red, la carga es suministrada por el SAI hasta que se alcanza el umbral de protección y el SAI se apaga.

Con la opción de arranque en frío activada, el usuario tiene 2 horas para desconectar la carga no esencial y reiniciar manualmente el SAI (PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE a través de la HMI) directamente en el modo almacenado (modo batería) de funcionamiento (arranque en frío) con el fin de alimentar la carga indispensable aprovechando la energía residual disponible en las baterías.

NO es posible volver a intentarlo después del primer procedimiento de arranque en frío.



NOTA:

Arranque en frío no disponible para batería separada.

12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los mensajes de alarma en pantalla permiten efectuar un diagnóstico inmediato.

Las alarmas se dividen en dos categorías:

- Alarmas referentes a circuitos externos al SAI: red de alimentación de entrada, línea de salida, temperatura y entorno.
- Alarmas referentes a circuitos internos del SAI: en este caso, las acciones correctivas las llevará a cabo el servicio de atención al cliente.

El informe USB permite disponer de información completa sobre lo ocurrido. Consulte el capítulo 'Display operation'.

Póngase en contacto con el departamento de asistencia si se producen otras alarmas.

12.1	. Alarmas del sistema	
A000	PARADA INMINENTE	Va a producirse una parada inminente. El SAI se apagará dentro de unos minutos. La causa puede ser una alarma crítica o una petición del usuario.
A001	ALARMA DE SOBRECARGA	La carga excede la especificación de potencia del SAI. La máquina se apagará. Reduzca la carga de inmediato.
A002	ALARMA DE TEMPERATURA AMBIENTE	La temperatura ambiente es demasiado alta. La funcionalidad del SAI puede verse afectada si el problema es prolongado.
A003	TRANSFERENCIA BLOQUEADA	El SAI no puede transferir la carga entre bypass e inversor.
A004	TRANSFERENCIA IMPOSIBLE	Bypass no disponible.
A005	RECURSOS INSUFICIENTES	Algunos componentes no están operativos.
A006	PÉRDIDA DE REDUNDANCIA	Se ha alcanzado el número mínimo de módulos que se necesitan para alimentar la carga. Compruebe las alarmas de módulo individual o la velocidad de la carga.
800A	MODO ECO DESACTIVADO POR SAI	El modo Eco está desactivado debido a un fallo de bypass.
A009	AHORRO DE ENERGÍA DESACTIVADO POR SAI	Un evento ha forzado al SAI a detener la función de ahorro de energía.
A012	ALARMA DE MANTENIMIENTO	El SAI necesita un mantenimiento rutinario. Póngase en contacto con el departamento de servicio.
A013	ALARMA DE SERVICIO REMOTO	El SAI necesita mantenimiento inmediato. Póngase en contacto con el departamento de servicio.
A014	ALARMA PREVENTIVA DE SERVICIO REMOTO	Hay una alarma no crítica. Póngase en contacto con el departamento de servicio.
A015	ALARMA GENERAL	Hay una alarma.
A016	BATERÍA DESCONECTADA	La batería no está conectada al SAI.
A017	BATERÍA DESCARGADA	El nivel de carga de la batería es bajo y ha llegado a un umbral de advertencia.
A018	FIN DE TIEMPO DE AUTONOMÍA	Está a punto de agotarse la alimentación procedente de las baterías.
A019	FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA	El SAI está funcionando con la batería. Carga suministrada por baterías.
A020	ALARMA DE TEMPERATURA DE LA BATERÍA	La temperatura de la batería es superior al umbral. Si la temperatura se mide mediante ADC+SL, compruebe que el NTC sigue conectado, de lo contrario, compruebe la temperatura interna del SAI.
A021	ALARMA DE LA SALA DE BATERÍAS	La temperatura del armario de baterías es demasiado alta.
A022	FALLO DE LA PRUEBA DE BATERÍAS	Se ha producido un fallo en la batería durante la última prueba de baterías.
A026	FALLO DE AISLAMIENTO	Hay un problema de aislamiento con la planta. Compruebe la entrada de ADC+SL.
A027	ALARMA DE BATERÍA	Hay una alarma de batería. Se ha producido una protección por tiempo de recarga máxima en dos niveles o por tiempo en descarga lenta.
A032	ALARMA CRÍTICA DEL RECTIFICADOR	Hay un problema con el rectificador. Póngase en contacto con el departamento de servicio.
A033	ALARMA PREVENTIVA DEL RECTIFICADOR	Hay un problema no crítico con el rectificador. Póngase en contacto con el departamento de servicio.
A035	ALIMENTACIÓN ENTRADA RECTIFICADOR NO OK	La alimentación de entrada está fuera de tolerancia. Compruebe que la tensión y la frecuencia de entrada están dentro de los valores nominales del SAI.
A037	ALARMA CRÍTICA DEL CARGADOR	Hay un problema con el cargador de baterías. Póngase en contacto con el departamento de servicio.

A038	ALARMA PREVENTIVA DEL CARGADOR	El cargador de la batería se ha detenido temporalmente o la tensión de la batería es demasiado baja.
A040	ALARMA CRÍTICA DEL INVERSOR	Hay un problema con el inversor. Póngase en contacto con el departamento de servicio.
A041	ALARMA PREVENTIVA DEL INVERSOR	Hay un problema no crítico con el inversor. Compruebe si los ventiladores funcionan correctamente. Póngase en contacto con el departamento de servicio.
A043	PARADA INMINENTE DEL INVERSOR	La redundancia inminente se ha perdido por sobrecarga, parada inminente de la unidad, etc.
A048	ALARMA CRÍTICA DEL BYPASS	Hay un problema con el bypass. Póngase en contacto con el departamento de servicio.
A049	ALARMA PREVENTIVA DEL BYPASS	Hay un problema no crítico con el bypass. Póngase en contacto con el departamento de servicio.
A050	ALIMENTACIÓN DE ENTRADA DEL BYPASS NO OK	La alimentación auxiliar está fuera de tolerancia. Compruebe que la tensión y la frecuencia de entrada están dentro de los valores nominales del SAI.
A051	FALLO DE ROTACIÓN DE FASES	La red eléctrica auxiliar no está conectada correctamente. Compruebe si el orden de conexión de fase es correcto.
A052	DETECCIÓN RETROALIMENTACIÓN BYPASS	Hay un problema de retroalimentación con el bypass. Póngase en contacto con el departamento de servicio.
A054	FALLO DE VENTILADOR	Los fallos de ventiladores pueden producir sobrecalentamiento. Póngase en contacto con el departamento de servicio.
A055	ALARMA DE ACS	Se ha perdido la comunicación entre el ACS y el inversor.
A056	ALARMA DE BYPASS DE MANTENIMIENTO	Los conmutadores de bypass de mantenimiento y salida se cierran al mismo tiempo.
A057	DETECCIÓN DE RETROALIMENTACIÓN INTERNA	Hay un problema de retroalimentación con el rectificador. Póngase en contacto con el departamento de servicio.
A059	APAGADO DEL SAI	Se ha activado la entrada de parada de emergencia de UPO en la tarjeta ADC+SL.
A060	ERROR DE CONFIGURACIÓN	El SAI no está correctamente configurado. Compruebe las configuraciones o póngase en contacto con el departamento de servicio.
A061	FALLO DE COMUNICACIÓN/INTERNO	Se ha perdido la comunicación interna entre el subsistema del SAI. Póngase en contacto con el departamento de servicio.
A062	ALARMA DE TARJETA OPCIONAL	Hay un problema de comunicación con la tarjeta opcional. Póngase en contacto con el departamento de servicio.
A063	REPUESTOS NO COMPATIBLES	Póngase en contacto con el departamento de servicio.

12.2. Estado del sistema

12.2	. Estado del eleterna	
S002	CARGA ALIMENTADA POR BYPASS AUTOMÁTICO	Carga en bypass, alimentada por red auxiliar. Carga no protegida.
S018	BYPASS DE MANTENIMIENTO EXTERNO CERRADO	La entrada de bypass de mantenimiento externo está cerrada.
S023	GRUPO ELECTRÓGENO ON	Entrada del grupo electrógeno. Compruebe la entrada de ADC+SL.
S064	TARJETA PRESENTE EN RANURA 1	
S065	TARJETA PRESENTE EN RANURA 2	
S068	TARJETA PRESENTE EN RANURA 3	

13. MANTENIMIENTO PREVENTIVO



NOTA:

Antes de realizar cualquier operación con la unidad, lea atentamente el capítulo 'Safety standards'.



Cualquier trabajo que se realice en el equipo debe ser desempeñado por técnicos cualificados autorizados por SOCOMEC.

Se recomienda un mantenimiento periódico anual con el fin de ofrecer la máxima eficacia operativa y evitar tiempos de inactividad del equipo.

El mantenimiento consta de unas comprobaciones de funcionalidad pormenorizadas de:

- componentes electrónicos y mecánicos;
- eliminación de polvo;
- el control de las baterías;
- actualización de software:
- controles ambientales.

13.1. Baterías

El estado de la batería es fundamental para el funcionamiento del SAI.

Durante la vida útil de la batería, el SAI almacena estadísticas sobre las condiciones de uso de la batería para su análisis.

La vida útil de las baterías depende mucho de las condiciones operativas:

- número de ciclos de carga y descarga;
- velocidad de la carga;
- temperatura.



Las baterías deben reemplazarse exclusivamente con baterías recomendadas o vendidas por el fabricante. La sustitución de baterías debe realizarla únicamente personal cualificado.



Las baterías usadas contienen sustancias peligrosas. ¡No retire la cubierta de plástico!



NOTA:

Las baterías usadas deben eliminarse en contenedores adecuados para evitar el riesgo de fugas de ácido.

Deben confiarse exclusivamente a una empresa especializada en desechos.

13.2. Ventiladores y condensadores

La vida útil de las piezas consumibles, como ventiladores y condensadores (CA y CC), depende de si las condiciones de uso y las condiciones ambientales (ubicación, uso o tipo de carga) son anormales o demasiado duras para el equipo.

Se recomienda sustituir las piezas consumibles de este modo⁽¹⁾:

Pieza consumible	Años
Ventilador	5
Condensador de CA y CC	7

(1) Según el funcionamiento de la unidad de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

14. PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos urbanos normales. Utilice instalaciones de recogida específicas.

Respete las ordenanzas locales en materia de desechos adecuadas para reducir el impacto medioambiental de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) o póngase en contacto con las autoridades locales si desea obtener más información sobre los sistemas de recogida disponibles.

Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos, pueden filtrarse sustancias peligrosas a los acuíferos y llegar a la cadena alimentaria, lo que representa un riesgo para la salud y el bienestar. Las baterías agotadas se consideran residuos tóxicos. Cuando sea necesario sustituir las baterías, debe confiar las baterías agotadas exclusivamente a una empresa certificada y autorizada para la gestión de residuos. De acuerdo con la normativa local, está terminantemente prohibido desechar las baterías conjuntamente con otros residuos industriales o domésticos.



El símbolo del cubo de basura tachado se aplica a este producto para animar a los usuarios a reciclar los componentes y las unidades siempre que sea posible. Actúe de forma respetuosa con el medioambiente y recicle este producto cuando se agote su vida útil enviándolo a la planta de reciclaje.



Si tiene alguna duda sobre cómo eliminar el producto, póngase en contacto con los distribuidores locales.

15. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

15.1. Sistema de la unidad

10111 010101114	ao ia ai iia								
Número de r	nódulos		1	2	3	4	5	6	
Supervisión de la		kW	50	100	150	200	250	300	
		kVA	50	100	150	200	250	300	
Entrada	L I		0F N 0	10.)/100.)//	00/45 0/\\	40.0/ .1.7/	0.0/ .1.1		
Tensión de entrada d		1.1-	3F + N 34	10 V a 480 V (-	+20/-15 %) has		0 % de la carg	ja nominal	
Frecuencia de red de entrada		Hz	40 a 70						
Factor de potencia de entrada Distorsión de corriente armónica			≥0,99 ⁽²⁾						
total de entrada (THDi) Salida			≤ 3% (@: Pn, Carga resistiva, Alimentación THDv ≤ 1 %)						
Tensión de salida (trifásica + neutro)		V	3F+N 380/400/415 V ±1 % ⁽³⁾						
Control de		Hz		50	-60 Hz (selecc	ionable) ±0,01	%		
Distorsión total de la salida (THDv)	tensión de	%		≤ 1 % (F/I	F); ≤ 2 % (Ph/N	l) (en Pn, carga	a resistiva)		
Sobrecarga ⁽⁴⁾	10 min	kW	62.5	125	187,5	250	312,5	375	
	1 min	kW	75	150	225	300	375	450	
Factor de cresta					≥ ′2	2,7			
Bypass									
Tensión de entrada d		V			salida ±15 % (=				
Frecuencia de entrada del bypass		Hz		/60 +/-2 % sel	eccionable (±8	% si se usa g	rupo electróge	eno)	
		ía aluaaaa	nada						
Modo de funcionam		ia aimacei							
Modo de funcionam Alcance de tensión d		V bat		180 ⁽⁵⁾ hasta +/	-330 ⁽⁶⁾ (de 18+	18 a 24+24 blo	oques de bate	ería VRLA) ⁽⁷	
Modo de funcionam Alcance de tensión d Medioambiental	le batería			180 ⁽⁵⁾ hasta +/			oques de bate	ería VRLA) ⁽⁷	
Modo de funcionam Alcance de tensión d Medioambiental Nivel de contaminaci	le batería ón	V bat			P[02		ería VRLA) ⁽⁷	
Modo de funcionam Alcance de tensión d Medioambiental Nivel de contaminaci Temperatura de func	le batería ón ionamiento	V bat			P[se recomienda	D2 Lentre +15 °C		ería VRLA) ⁽⁷	
Modo de funcionam Alcance de tensión d Medioambiental Nivel de contaminaci Temperatura de func Temperatura de alma	le batería ón ionamiento	V bat °C °C			PI se recomienda de -25°C	D2 entre +15 °C a +55 °C		ería VRLA) ⁽⁷	
Modo de funcionam Alcance de tensión d Medioambiental Nivel de contaminaci Temperatura de func Temperatura de alma Humedad relativa	le batería ón ionamiento	°C °C %		0-40 °C (PI se recomienda de -25 °C 95 % sin co	D2 entre +15 °C a +55 °C indensación	y +30 °C)	ería VRLA) ⁽⁷	
Modo de funcionam Alcance de tensión d Medioambiental Nivel de contaminaci Temperatura de func Temperatura de alma Humedad relativa Altitud (máx.)	ón ionamiento acenamiento	°C °C % m	Desde +/-	0-40 °C (PI se recomienda de -25 °C 95 % sin co 000 (3000 con	D2 entre +15°C a +55°C ndensación desclasificació	y +30 °C)		
Modo de funcionam Alcance de tensión d Medioambiental Nivel de contaminaci Temperatura de func Temperatura de alma Humedad relativa Altitud (máx.) Ruido acústico (a 70	ón ionamiento acenamiento % Pn)	°C °C %		0-40 °C (PI se recomienda de -25 °C 95 % sin cc 000 (3000 con 55	D2 entre +15 °C a +55 °C ndensación desclasificació	y +30 °C)	ría VRLA) ⁽⁷	
Modo de funcionam Alcance de tensión d Medioambiental Nivel de contaminaci Temperatura de func Temperatura de alma Humedad relativa Altitud (máx.) Ruido acústico (a 70 Tipo de refrigeración	ón ionamiento acenamiento % Pn)	°C °C % m dBA	Desde +/-	0-40 °C (PI se recomienda de -25 °C 95 % sin co 000 (3000 con 55 Refrigeraci	D2 entre +15 °C a +55 °C ndensación desclasificació 56 ón por aire	y +30 °C) (in) 57	58	
Modo de funcionam Alcance de tensión de Medioambiental Nivel de contaminaci Temperatura de func Temperatura de alma Humedad relativa Altitud (máx.) Ruido acústico (a 70 Tipo de refrigeración Capacidad de refrige	ón ionamiento acenamiento % Pn) pración necesaria	°C °C % m dBA	Desde +/- 50 600	0-40 °C (10 53	PI se recomienda de -25 °C 95 % sin cc 000 (3000 con 55 Refrigeraci	D2 I entre +15 °C I a +55 °C Indensación desclasificació 56 ón por aire 2400	y +30 °C) on) 57 3000	58	
Modo de funcionam Alcance de tensión d Medioambiental Nivel de contaminaci Temperatura de func Temperatura de alma Humedad relativa Altitud (máx.) Ruido acústico (a 70 Tipo de refrigeración Capacidad de refrige Potencia disipada (m	ón ionamiento acenamiento % Pn) eración necesaria iáx.)	°C °C % m dBA m³/h W	50 600 2580	0-40 °C (10 53 1200 5160	PI se recomienda de -25 °C 95 % sin co 000 (3000 con 55 Refrigeraci 1800 7730	D2 entre +15 °C a +55 °C ndensación desclasificació 56 ón por aire 2400 10 310	y +30 °C) 5n) 57 3000 12 890	58 3600 15 460	
Modo de funcionam Alcance de tensión de Medioambiental Nivel de contaminaci Temperatura de func Temperatura de alma Humedad relativa Altitud (máx.) Ruido acústico (a 70 Tipo de refrigeración Capacidad de refrige Potencia disipada (margo de serviciona de	ón ionamiento acenamiento % Pn) eración necesaria aáx.)	°C °C % m dBA	Desde +/- 50 600	0-40 °C (10 53	PI se recomienda de -25 °C 95 % sin cc 000 (3000 con 55 Refrigeraci	D2 I entre +15 °C I a +55 °C Indensación desclasificació 56 ón por aire 2400	y +30 °C) on) 57 3000	58 3600 15 460	
Modo de funcionam Alcance de tensión de Medioambiental Nivel de contaminaci Temperatura de func Temperatura de alma Humedad relativa Altitud (máx.) Ruido acústico (a 70 Tipo de refrigeración Capacidad de refrige Potencia disipada (m Potencia disipada (m Dimensiones y peso	ón ionamiento acenamiento % Pn) eración necesaria háx.)	°C °C % m dBA m³/h W BTU/h	50 600 2580	0-40 °C (10 53 1200 5160	PI se recomienda de -25 °C 95 % sin co 000 (3000 con 55 Refrigeraci 1800 7730 26 380	o2 entre +15 °C a +55 °C indensación desclasificació 56 ón por aire 2400 10 310 35 180	y +30 °C) 5n) 57 3000 12 890	58 3600 15 460	
Modo de funcionam Alcance de tensión d Medioambiental Nivel de contaminaci Temperatura de func Temperatura de alma Humedad relativa Altitud (máx.) Ruido acústico (a 70 Tipo de refrigeración Capacidad de refrige Potencia disipada (m Potencia disipada (m Dimensiones y peso Medidas (An. x P. x A M5-S-300-87	de batería ón ionamiento acenamiento % Pn) pración necesaria iáx.) iáx.)	°C °C % m dBA m³/h W	50 600 2580	0-40 °C (10 53 1200 5160	PI se recomienda de -25 °C 95 % sin co 000 (3000 con 55 Refrigeraci 1800 7730	o2 entre +15 °C a +55 °C indensación desclasificació 56 ón por aire 2400 10 310 35 180	y +30 °C) 5n) 57 3000 12 890	58 3600 15 460	
Modo de funcionam Alcance de tensión d Medioambiental Nivel de contaminaci Temperatura de func Temperatura de alma Humedad relativa Altitud (máx.) Ruido acústico (a 70 Tipo de refrigeración Capacidad de refrige Potencia disipada (m Potencia disipada (m Dimensiones y peso Medidas (An. x P. x A	de batería ón ionamiento acenamiento % Pn) pración necesaria iáx.) iáx.)	°C °C % m dBA m³/h W BTU/h	50 600 2580 8810	0-40 °C (10 53 1200 5160 17610	PI se recomienda de -25 °C 95 % sin cc 000 (3000 con 55 Refrigeraci 1800 7730 26 380 600 x 89	o2 entre +15 °C a +55 °C indensación desclasificació 56 ón por aire 2400 10 310 35 180	y +30 °C) 5n) 57 3000 12 890 43 990	58 3600 15 460 52 760	
Modo de funcionam Alcance de tensión d Medioambiental Nivel de contaminaci Temperatura de func Temperatura de alma Humedad relativa Altitud (máx.) Ruido acústico (a 70 Tipo de refrigeración Capacidad de refrige Potencia disipada (m Potencia disipada (m Dimensiones y peso Medidas (An. x P. x A M5-S-300-87 (1 módulo de bypass Módulo de SAI	de batería ón ionamiento acenamiento % Pn) pración necesaria iáx.) iáx.)	°C °C % m dBA m³/h W BTU/h	50 600 2580 8810	0-40 °C (10 53 1200 5160 17610	PI se recomienda de -25 °C 95 % sin cc 000 (3000 con 55 Refrigeraci 1800 7730 26 380 600 x 89	D2 I entre +15 °C I a +55 °C Indensación desclasificació 56 ón por aire 2400 10 310 35 180 0 x 1990 397	y +30 °C) 5n) 57 3000 12 890 43 990	58 3600 15 460 52 760	
Modo de funcionam Alcance de tensión d Medioambiental Nivel de contaminaci Temperatura de func Temperatura de alma Humedad relativa Altitud (máx.) Ruido acústico (a 70 Tipo de refrigeración Capacidad de refrige Potencia disipada (m Potencia disipada (m Dimensiones y peso Medidas (An. x P. x A M5-S-300-87 (1 módulo de bypass Módulo de SAI Normativa	de batería ón ionamiento acenamiento % Pn) pración necesaria iáx.) iáx.)	°C °C % m dBA m³/h W BTU/h	50 600 2580 8810	0-40 °C (10 53 1200 5160 17610	PI se recomienda de -25 °C 95 % sin cc 000 (3000 con 55 Refrigeraci 1800 7730 26 380 600 x 89 361	02 entre +15 °C a +55 °C ndensación desclasificació 56 ón por aire 2400 10 310 35 180 0 x 1990 397	y +30 °C) 5n) 57 3000 12 890 43 990	58 3600 15 460 52 760	
Modo de funcionam Alcance de tensión d Medioambiental Nivel de contaminaci Temperatura de func Temperatura de alma Humedad relativa Altitud (máx.) Ruido acústico (a 70 Tipo de refrigeración Capacidad de refrige Potencia disipada (m Potencia disipada (m Dimensiones y peso Medidas (An. x P. x A M5-S-300-87 (1 módulo de bypass Módulo de SAI Normativa Seguridad	de batería ón ionamiento acenamiento % Pn) pración necesaria iáx.) iáx.)	°C °C % m dBA m³/h W BTU/h	50 600 2580 8810	0-40 °C (10 53 1200 5160 17610	PI se recomienda de -25 °C 95 % sin cc 000 (3000 con 55 Refrigeraci 1800 7730 26 380 600 x 89 361 3	D2 I entre +15 °C I a +55 °C Indensación desclasificació 56 ón por aire 2400 10 310 35 180 0 x 1990 397 6	y +30 °C) 57 3000 12 890 43 990 433	58 3600 15 460 52 760	
Modo de funcionam Alcance de tensión d Medioambiental Nivel de contaminaci Temperatura de func Temperatura de alma Humedad relativa Altitud (máx.) Ruido acústico (a 70 Tipo de refrigeración Capacidad de refrige Potencia disipada (m Potencia disipada (m Dimensiones y peso Medidas (An. x P. x A M5-S-300-87 (1 módulo de bypass Módulo de SAI Normativa Seguridad CEM	de batería ón ionamiento acenamiento % Pn) eración necesaria iáx.) iáx.) b iincluido)	°C °C % m dBA m³/h W BTU/h	50 600 2580 8810	0-40 °C (10 53 1200 5160 17610	PI se recomienda de -25 °C 95 % sin cc 000 (3000 con 55 Refrigeraci 1800 7730 26 380 600 x 89 361 3 EN/IEC 62040- EN/IEC 62040-	D2 entre +15 °C a +55 °C ndensación desclasificació 56 ón por aire 2400 10 310 35 180 0 x 1990 397 6 -1, AS 62040-2	y +30 °C) 57 3000 12 890 43 990 433	58 3600 15 460 52 760	
Modo de funcionam Alcance de tensión de Medioambiental Nivel de contaminaci Temperatura de func Temperatura de alma Humedad relativa Altitud (máx.) Ruido acústico (a 70 Tipo de refrigeración Capacidad de refrige Potencia disipada (m Potencia disipada (m Dimensiones y peso Medidas (An. x P. x A M5-S-300-87 (1 módulo de bypass Módulo de SAI Normativa Seguridad CEM Certificación del prod	de batería ón ionamiento acenamiento % Pn) eración necesaria iáx.) iáx.) b iincluido)	°C °C % m dBA m³/h W BTU/h	50 600 2580 8810	0-40 °C (10 53 1200 5160 17610	PI se recomienda de -25 °C 95 % sin cc 000 (3000 con 55 Refrigeraci 1800 7730 26 380 600 x 89 361 3 EN/IEC 62040- Esquema	D2 I entre +15 °C I a +55 °C Indensación desclasificació 56 ón por aire 2400 10 310 35 180 0 x 1990 397 6 -1, AS 62040-2 2, AS 62040-2	y +30 °C) 5n) 57 3000 12 890 43 990 433	58 3600 15 460 52 760	
Modo de funcionam Alcance de tensión d Medioambiental Nivel de contaminaci Temperatura de func Temperatura de alma Humedad relativa Altitud (máx.) Ruido acústico (a 70 Tipo de refrigeración Capacidad de refrige Potencia disipada (m Potencia disipada (m Dimensiones y peso Medidas (An. x P. x A M5-S-300-87 (1 módulo de bypass Módulo de SAI Normativa Seguridad CEM Certificación del prod Rendimiento	de batería ón ionamiento acenamiento % Pn) eración necesaria iáx.) háx.) b incluido)	°C °C % m dBA m³/h W BTU/h	50 600 2580 8810	0-40 °C (10 53 1200 5160 17610 325	PI se recomienda de -25 °C 95 % sin cc 000 (3000 con 55 Refrigeraci 1800 7730 26 380 600 x 89 361 3 EN/IEC 62040- Esquema EN/IEC 62040-	D2 I entre +15 °C I a +55 °C Indensación desclasificació 56 ón por aire 2400 10 310 35 180 0 x 1990 397 6 1, AS 62040- 2, AS 62040- IECEE CB 3, AS 62040-	y +30 °C) 5n) 57 3000 12 890 43 990 433	58 3600 15 460 52 760	
Modo de funcionam Alcance de tensión d Medioambiental Nivel de contaminaci Temperatura de func Temperatura de alma Humedad relativa Altitud (máx.) Ruido acústico (a 70 Tipo de refrigeración Capacidad de refrige Potencia disipada (m Potencia disipada (m Dimensiones y peso Medidas (An. x P. x A M5-S-300-87 (1 módulo de bypass Módulo de SAI Normativa Seguridad CEM Certificación del produce	de batería ón ionamiento acenamiento % Pn) eración necesaria iáx.) háx.) b incluido)	°C °C % m dBA m³/h W BTU/h	50 600 2580 8810	0-40 °C (10 53 1200 5160 17610 325	PI se recomienda de -25 °C 95 % sin cc 000 (3000 con 55 Refrigeraci 1800 7730 26 380 600 x 89 361 SN/IEC 62040- EN/IEC 62040- Esquema EN/IEC 62040- CE - RCM(8) - C	D2 I entre +15 °C I a +55 °C Indensación desclasificació 56 ón por aire 2400 10 310 35 180 0 x 1990 397 6 -1, AS 62040-2 2, AS 62040-2 IECEE CB -3, AS 62040-3 MIM(8) - UKCA	y +30 °C) 5n) 57 3000 12 890 43 990 433	58 3600 15 460 52 760	
Modo de funcionam Alcance de tensión d Medioambiental Nivel de contaminaci Temperatura de func Temperatura de alma Humedad relativa Altitud (máx.) Ruido acústico (a 70 Tipo de refrigeración Capacidad de refrige Potencia disipada (m Potencia disipada (m Dimensiones y peso Medidas (An. x P. x A M5-S-300-87 (1 módulo de bypass Módulo de SAI Normativa Seguridad CEM Certificación del prod Rendimiento	de batería ón ionamiento acenamiento % Pn) eración necesaria háx.) háx.) b ducto ducto	°C °C % m dBA m³/h W BTU/h	50 600 2580 8810	0-40 °C (10 53 1200 5160 17610 325	PI se recomienda de -25 °C 95 % sin cc 000 (3000 con 55 Refrigeraci 1800 7730 26 380 600 x 89 361 3 EN/IEC 62040- Esquema EN/IEC 62040- CE - RCM ⁽⁸⁾ - C Cla	D2 I entre +15 °C I a +55 °C Indensación desclasificació 56 ón por aire 2400 10 310 35 180 0 x 1990 397 6 1, AS 62040- 2, AS 62040- IECEE CB 3, AS 62040-	y +30 °C) 5n) 57 3000 12 890 43 990 433	58 3600 15 460 52 760	

⁽²⁾ Psal ≥ 50 % Sn.

^{(3) 360} V con Psal = 90 % Pn.

⁽⁴⁾ Psal condición inicial \leq 80 % Pn.

⁽⁵⁾ Con batería totalmente descargada. Llame al servicio de asistencia de SOCOMEC

⁽⁶⁾ Con batería totalmente cargada. Llame al servicio de asistencia de SOCOMEC

⁽⁷⁾ Se cumplen las condiciones. Para más información, póngase en contacto con SOCOMEC.

⁽⁸⁾ Depende del lugar de producción. Consultar la placa de datos del equipo

15.2. Sistema paralelo

	•												
Número de módulos			1	2	3	4	5	6					
Supervisión de la		kW	300	600	900	1200	1.500	1800					
		kVA	300	600	900	1200	1.500	1800					
Entrada													
Tensión de entrada o	de red		3F + N 34	10 V a 480 V (+	-20/-15 %) has	sta -40 % al 7	0 % de la carg	a nominal					
Frecuencia de red de entrada		Hz	40 a 70										
Factor de potencia de entrada					≥0,9	99(2)							
Distorsión de corriente armónica total de entrada (THDi)			≤ 3% (@: Pn, Carga resistiva, Alimentación THDv ≤ 1 %)										
Salida													
Tensión de salida (trifásica + neutro)		V	3F + N 380/400/415 V ±1%										
Control de		Hz		50	-60 Hz (selecc	ionable) ±0,01	%						
Distorsión total de la tensión de salida (THDv)		%	≤ 1 % (F/F); ≤ 2 % (Ph/N) (en Pn, carga resistiva)										
0.1	10 min	kW	375	750	1125	1.500	1875	2250					
Sobrecarga ⁽⁴⁾	1 min	kW	450	900	1350	1800	2250	2700					
Factor de cresta	1			1	≥ 2	2,7							
Bypass						·							
Tensión de entrada o	del bypass	V	Tensió	n nominal de s	salida ±15 % (±	±20 % si se us	a grupo electro	ógeno)					
Frecuencia de entrad	da del bypass	Hz	50/	/60 +/-2 % sel	eccionable (±8	% si se usa g	rupo electróge	no)					
Modo de funcionan	niento con energ	jía almacen	ada		· ·								
Alcance de tensión d	de batería	V bat	Desde +/-	180 ⁽⁵⁾ hasta +/-	-330 ⁽⁶⁾ (de 18+	18 a 24+24 bl	oques de bate	ría VRLA) ⁽⁷⁾					
Medioambiental													
Nivel de contaminaci	ión				P[02							
Temperatura de func	cionamiento	°C		0-40 °C (se recomienda	entre +15 °C	y +30 °C)						
Temperatura de alma	acenamiento	°C			de -25 °C	a +55 °C							
Humedad relativa		%			95 % sin co	ndensación							
Altitud (máx.)				10	000 (3000 con	desclasificació	1000 (3000 con desclasificación)						
Ailitud (max.)							/						
D. :-) (/ D-)	fotovoltaicos	1 → 6	7 → 12	13 → 18	19 → 24	25 → 30	30 → 36					
Ruido acústico (a 70) % Pn)	fotovoltaicos dBA	1 → 6 50 → 57	7 → 12 58 → 61	13 → 18 61 → 63	19 → 24 63 → 64		30 → 36 65 → 66					
Ruido acústico (a 70 Tipo de refrigeración	•			-		63 → 64	25 → 30						
)			-	61 → 63	63 → 64	25 → 30						
Tipo de refrigeración	n eración necesaria	dBA	50 → 57	58 → 61	61 → 63 Refrigeraci	63 → 64 ón por aire	25 → 30 64 → 65	65 → 66					
Tipo de refrigeración Capacidad de refrige	n eración necesaria náx.)	dBA m³/h	50 → 57 3600	58 → 61 7200	61 → 63 Refrigeraci 10 800	63 → 64 ón por aire 14 400	25 → 30 64 → 65	65 → 66 21 600					
Tipo de refrigeración Capacidad de refrige Potencia disipada (m	n eración necesaria náx.) náx.)	dBA m³/h W	50 → 57 3600 15 460	58 → 61 7200 30920	61 → 63 Refrigeraci 10 800 46 380	63 → 64 ón por aire 14 400 61 840	25 → 30 64 → 65 18 000 77 300	65 → 66 21 600 92 760					
Tipo de refrigeración Capacidad de refrige Potencia disipada (m Potencia disipada (m	eración necesaria náx.) náx.)	dBA m³/h W	50 → 57 3600 15 460	58 → 61 7200 30920	61 → 63 Refrigeraci 10 800 46 380 158 280	63 → 64 ón por aire 14 400 61 840	25 → 30 64 → 65 18 000 77 300	65 → 66 21 600 92 760					
Tipo de refrigeración Capacidad de refrige Potencia disipada (m Potencia disipada (m Dimensiones y peso	eración necesaria náx.) náx.) o d (An x F x Al)	dBA m³/h W BTU/h	50 → 57 3600 15 460	58 → 61 7200 30920	61 → 63 Refrigeraci 10 800 46 380 158 280	63 → 64 ón por aire 14 400 61 840 211 040	25 → 30 64 → 65 18 000 77 300	65 → 66 21 600 92 760					
Tipo de refrigeración Capacidad de refrige Potencia disipada (m Potencia disipada (m Dimensiones y peso Medidas de la unidad Units	eración necesaria náx.) náx.) o d (An x F x Al)	dBA m³/h W BTU/h mm	50 → 57 3600 15 460 52 760	58 → 61 7200 30920 105 520	61 → 63 Refrigeraci 10 800 46 380 158 280 600 x 89	63 → 64 ón por aire 14 400 61 840 211 040 0 x 1990	25 → 30 64 → 65 18 000 77 300 263 800	65 → 66 21 600 92 760 316 560					
Tipo de refrigeración Capacidad de refrige Potencia disipada (m Potencia disipada (m Dimensiones y peso Medidas de la unidad Units (Módulo de bypass in	eración necesaria náx.) náx.) o d (An x F x Al)	dBA m³/h W BTU/h mm kg	50 → 57 3600 15 460 52 760	58 → 61 7200 30920 105 520	61 → 63 Refrigeraci 10 800 46 380 158 280 600 x 89	63 → 64 ón por aire 14 400 61 840 211 040 0 x 1990 1876	25 → 30 64 → 65 18 000 77 300 263 800	65 → 66 21 600 92 760 316 560					
Tipo de refrigeración Capacidad de refrige Potencia disipada (m Potencia disipada (m Dimensiones y peso Medidas de la unidad Units (Módulo de bypass in	eración necesaria náx.) náx.) o d (An x F x Al)	dBA m³/h W BTU/h mm kg	50 → 57 3600 15 460 52 760	58 → 61 7200 30920 105 520 938	61 → 63 Refrigeraci 10 800 46 380 158 280 600 x 89	63 → 64 ón por aire 14 400 61 840 211 040 0 x 1990 1876 6	25 → 30 64 → 65 18 000 77 300 263 800	65 → 66 21 600 92 760 316 560					
Tipo de refrigeración Capacidad de refrige Potencia disipada (m Potencia disipada (m Dimensiones y peso Medidas de la unidad Units (Módulo de bypass in Módulo de SAI Normativa	eración necesaria náx.) náx.) o d (An x F x Al)	dBA m³/h W BTU/h mm kg	50 → 57 3600 15 460 52 760	58 → 61 7200 30920 105 520 938	61 → 63 Refrigeraci 10 800 46 380 158 280 600 x 89 1407	63 → 64 ón por aire 14 400 61 840 211 040 0 x 1990 1876 6	25 → 30 64 → 65 18 000 77 300 263 800 2345	65 → 66 21 600 92 760 316 560					
Tipo de refrigeración Capacidad de refrige Potencia disipada (m Potencia disipada (m Dimensiones y peso Medidas de la unidad Units (Módulo de bypass in Módulo de SAI Normativa Seguridad	eración necesaria náx.) náx.) o d (An x F x Al) ncluido)	dBA m³/h W BTU/h mm kg	50 → 57 3600 15 460 52 760	58 → 61 7200 30920 105 520 938	61 → 63 Refrigeraci 10 800 46 380 158 280 600 x 89 1407 3	63 → 64 ón por aire 14 400 61 840 211 040 0 x 1990 1876 6 -1, AS 62040-2	25 → 30 64 → 65 18 000 77 300 263 800 2345	65 → 66 21 600 92 760 316 560					
Tipo de refrigeración Capacidad de refrige Potencia disipada (m Potencia disipada (m Dimensiones y peso Medidas de la unidad Units (Módulo de bypass in Módulo de SAI Normativa Seguridad CEM	eración necesaria náx.) náx.) o d (An x F x Al) ncluido)	dBA m³/h W BTU/h mm kg	50 → 57 3600 15 460 52 760	58 → 61 7200 30920 105 520 938	61 → 63 Refrigeraci 10 800 46 380 158 280 600 x 89 1407 3 EN/IEC 62040- EN/IEC 62040-	63 → 64 ón por aire 14 400 61 840 211 040 0 x 1990 1876 6 1, AS 62040-2 2, AS 62040-3 IECEE CB	25 → 30 64 → 65 18 000 77 300 263 800 2345	65 → 66 21 600 92 760 316 560					
Tipo de refrigeración Capacidad de refrige Potencia disipada (m Potencia disipada (m Dimensiones y peso Medidas de la unidad Units (Módulo de bypass in Módulo de SAI Normativa Seguridad CEM Certificación del prod	eración necesaria náx.) náx.) o d (An x F x Al) ncluido)	dBA m³/h W BTU/h mm kg	50 → 57 3600 15 460 52 760	58 → 61 7200 30920 105 520 938	61 → 63 Refrigeraci 10 800 46 380 158 280 600 x 89 1407 3 EN/IEC 62040- EN/IEC 62040- Esquema	63 → 64 ón por aire 14 400 61 840 211 040 0 x 1990 1876 6 1, AS 62040- 2, AS 62040- IECEE CB 3, AS 62040-	25 → 30 64 → 65 18 000 77 300 263 800 2345	65 → 66 21 600 92 760 316 560					
Tipo de refrigeración Capacidad de refrige Potencia disipada (m Potencia disipada (m Dimensiones y peso Medidas de la unidad Units (Módulo de bypass in Módulo de SAI Normativa Seguridad CEM Certificación del prod Rendimiento	eración necesaria náx.) náx.) o d (An x F x Al) ncluido)	dBA m³/h W BTU/h mm kg	50 → 57 3600 15 460 52 760	58 → 61 7200 30920 105 520 938	61 → 63 Refrigeraci 10 800 46 380 158 280 600 x 89 1407 3 EN/IEC 62040- Esquema EN/IEC 62040-	63 → 64 ón por aire 14 400 61 840 211 040 0 x 1990 1876 6 1, AS 62040-2 2, AS 62040-3 IECEE CB 3, AS 62040-3 MIM ⁽⁸⁾ - UKCA	25 → 30 64 → 65 18 000 77 300 263 800 2345	65 → 66 21 600 92 760 316 560					
Tipo de refrigeración Capacidad de refrige Potencia disipada (m Potencia disipada (m Dimensiones y peso Medidas de la unidad Units (Módulo de bypass in Módulo de SAI Normativa Seguridad CEM Certificación del produce	eración necesaria náx.) náx.) o d (An x F x Al) ncluido)	dBA m³/h W BTU/h mm kg	50 → 57 3600 15 460 52 760	58 → 61 7200 30920 105 520 938	61 → 63 Refrigeraci 10 800 46 380 158 280 600 x 89 1407 3 EN/IEC 62040- EN/IEC 62040- Esquema EN/IEC 62040- CE - RCM ⁽⁸⁾ - C Cla	63 → 64 ón por aire 14 400 61 840 211 040 0 x 1990 1876 6 1, AS 62040-2 2, AS 62040-3 IECEE CB 3, AS 62040-3 MIM ⁽⁸⁾ - UKCA	25 → 30 64 → 65 18 000 77 300 263 800 2345	65 → 66 21 600 92 760 316 560					

⁽²⁾ Psal ≥ 50 % Sn.

^{(3) 360} V con Psal = 90 % Pn.

⁽⁴⁾ Psal condición inicial ≤80 % Pn.

⁽⁵⁾ Con batería totalmente descargada. Llame al servicio de asistencia de SOCOMEC

⁽⁶⁾ Con batería totalmente cargada. Llame al servicio de asistencia de SOCOMEC

⁽⁷⁾ Se cumplen las condiciones. Para más información, póngase en contacto con SOCOMEC.

⁽⁸⁾ Depende del lugar de producción. Consultar la placa de datos del equipo

CONTACTO SEDE CORPORATIVA: SOCOMEC SAS, 1-4 RUE DE WESTHOUSE, 67235 BENFELD, FRANCIA



553223A-ES 01.2025

www.socomec.com

Documento no contractual. © 2024, Socomec SAS. Todos los derechos reservados.





