

Guía de selección

Equipos de conmutación de transferencia manual

¿Número de polos?



¿Qué tipo de operaciones?

			
		COMO CS 25 a 100 A p 256	

Número de polos			
3 P		•	
4 P		•	

Operación del conmutador			
I-0-II		•	
I-I+II-II		•	
Bypass		•	

Indicación de corte			
Indicación de apertura positiva		•	

Mando			
Accionamiento frontal directo/externo		•	
Interruptor montable en puerta		•	

(1) Depende de la versión. Desde 125 hasta 3200 A para SIRCOVER I-0-II; desde 125 hasta 1800 A para SIRCOVER I-I+II-II, y desde 125 hasta 1600 A para Bypass SIRCOVER.

¿Qué tipo de indicación de corte?



SIRCOVER
125 a 3200 A ⁽¹⁾
p 260

-

-

-

-