


# Puesta en servicio

## Conmutador de transferencia automática ATyS

Instalación



APPL5-M-ARSD

Para que pueda poner en marcha rápidamente su sistema, comprobamos la instalación, realizamos pruebas de comunicación y efectuamos los ajustes necesarios en el equipo.

Referencias	
Puesta en marcha de ATyS	923 101 7000
Puesta en marcha de ATyS M	923 101 7100

### Puntos clave

- > Configuración y ajustes adaptados a sus necesidades
- > Prueba de conmutación
- > Prueba de comunicación
- > Resumen de la entrega / información sobre cómo utilizar ATyS
- > Informe de servicio con un resumen de los parámetros de instalación

### Ventajas

- > Comprobación de la conformidad de la instalación
- > Garantizar la plena funcionalidad en los distintos modos de funcionamiento



**Precio especial contrato**

Precio especial para el contrato de mantenimiento si se firma dentro de los seis meses posteriores a la puesta en marcha.