Puesta en servicio

Solución de gestión de energía en la nube N'VIEW

Le ayudamos a configurar su arquitectura y a familiarizarse con el software para que pueda poner en marcha su sistema rápidamente.

Referencias	
Puesta en marcha de las variables N'VIEW 0 a xxx	923 **101 xxx**
Opciones	
Ayuda para configurar N'VIEW en las instalaciones del cliente	923 **401 4000**
Formación sobre N'VIEW en las instalaciones del cliente	923 **201 4000**

Puntos clave

Puesta en marcha paso a paso para asegurar un uso eficiente:

- T0 – fase de preparación: La recopilación de los datos necesarios y la verificación de las condiciones previas se cumplen
- T1 – fase de lanzamiento: Go-live
- T2 – fase de recepción y entrega
- T3 – fase de suscripción

Ventajas

- Soporte a la instalación
  - Paneles de mando
  - Análisis
  - Alertas
  - Informes automatizados personalizados
- Ahorra tiempo durante la instalación
- Aprenda rápidamente a manejar las características del software